



**MANUAL DE INSTRUCCIÓN
SECADORA CARGA FRONTAL**

**INSTRUCTION MANUAL
FRONT LOAD DRYER**



**BXDRBH21W
BXDRBH21S**

Por favor, lea antes de devolver este producto por cualquier motivo.
Please read before returning this product for any reason

Este manual de instrucciones contiene información importante de seguridad y recomendaciones que le pediríamos que cumpliera para obtener mejores resultados del electrodoméstico.

Antes de usar, lea y siga todas las reglas de seguridad y el aviso de funcionamiento.

Bee-Tech tiene una política de mejora continua en sus productos y se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.

Bee-Tech, Inc.
4696 NW 74th Ave.
Miami, FL 33166

Definiciones: símbolos y palabras de alertas de seguridad

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de seguridad para alertarlo sobre situaciones peligrosas y su riesgo de lesiones personales o daño a la propiedad.



PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **provocará la muerte o lesiones graves.**



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **podría provocar la muerte o lesiones graves.**



PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar lesiones menores o moderadas.**



(Usado sin palabra) Indica un mensaje relacionado con la seguridad.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Contenido

SEGURIDAD DE LA SECADORA	1
REQUISITOS DE OPERACIÓN	5
Importante para el instalador	5
Requisitos básicos	5
Requisitos de ubicación	6
Requisitos de ductos	9
Requisitos de ventilación/extracción	11
Requisitos de gas	11
Requisitos eléctricos	13
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS	16
Piezas de repuesto y accesorios	16
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	17
Retiro del empaque	17
Herramientas necesarias	17
Piezas suministradas	17
Elección de la ubicación adecuada	18
Instalación del sistema de ventilación	18
Conexión de la línea de gas (para modelos a gas)	20
Conexión del cableado eléctrico	21
Conexión de las mangueras de entrada	24
Nivelación de la secadora	25
Encendido	25
Puesta a tierra	00
Verificación final	25
Procedimiento de reversión de la puerta	26
USO DE LA SECADORA	30
Panel de control	30
Secado de una carga de ropa	33
Uso de la rejilla de secado	36
Consejos especiales para la ropa	37
CUIDADO DE LA SECADORA	39
Limpieza y mantenimiento	39
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	40
Verifique estas soluciones si su secadora... ..	40
Códigos de error	42
APÉNDICE	43
Guía de cuidado de telas	43
GARANTÍA	44

Seguridad de la Secadora

SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS SON MUY IMPORTANTES

Para evitar lesiones al usuario, a otras personas y daños materiales, es fundamental seguir las instrucciones aquí descritas. El uso incorrecto por ignorar las instrucciones puede causar lesiones o daños, incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Para su seguridad, siga la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, o para evitar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- No seguir las advertencias de seguridad al pie de la letra podría provocar lesiones graves, la muerte o daños materiales.
- No instale un ventilador de refuerzo en el conducto de extracción.
- Instale todas las secadoras de ropa de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.

ADVERTENCIA

Qué hacer si huele a gas:

- No intente encender ningún aparato.
- No toque ningún interruptor eléctrico ni utilice ningún teléfono en su edificio.
- Despeje a todos los ocupantes de la habitación, el edificio o la zona.
- Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame a los bomberos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
- Utilice este electrodoméstico únicamente para el fin previsto, tal como se describe en este Manual del usuario.
- Antes de usar, la secadora debe instalarse correctamente, tal como se describe en este manual.
- Siga SIEMPRE las instrucciones de cuidado de las telas proporcionadas por el fabricante de la prenda.
- No seque prendas que hayan sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que podrían incendiarse o explotar.
- No utilice la secadora para secar ropa que tenga restos de alguna sustancia inflamable, como aceite vegetal, aceite de cocina, aceite de máquina, productos químicos inflamables, diluyente, etc., ni ningún producto que contenga cera o químicos, como trapeadores y trapeadores. Las sustancias inflamables pueden provocar que la tela se incendie. No almacene ni utilice gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.

Riesgo de asfixia y lesiones por atrapamiento. No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico. Es necesario supervisar atentamente a los niños cuando el electrodoméstico se utilice cerca de ellos.

Seguridad

- Antes de retirar el electrodoméstico de servicio o desecharlo, retire la tapa del compartimento de lavado o la puerta del compartimento de secado.
- No introduzca las manos en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
- No instale ni guarde este electrodoméstico en un lugar expuesto a la intemperie o a temperaturas bajo cero inferiores a 0 °C.
- No manipule los controles ni el pestillo.
- No instale un ventilador de refuerzo en el conducto de extracción.
- No utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
- No repare ni reemplace ninguna pieza del electrodoméstico ni intente realizar ningún mantenimiento a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación publicadas que usted comprenda y pueda llevar a cabo.
- Mantenga el área debajo y alrededor de sus electrodomésticos libre de materiales combustibles (pelusa, papel, trapos, etc.), gasolina, productos químicos y otros vapores y líquidos inflamables.
- No coloque artículos expuestos a aceites de cocina en la secadora. Los artículos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría incendiar la carga.
- Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas contaminadas, la parte final del ciclo de secado se realiza sin calor (periodo de enfriamiento). Evite detener la secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que retire y extienda rápidamente todas las prendas para que se disipe el calor.
- Cierre los grifos de agua y desenchufe la lavadora si la máquina no se va a utilizar durante un período prolongado, como durante las vacaciones.
- El material de embalaje puede ser peligroso para los niños. ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Revise siempre el interior de la secadora para detectar objetos extraños antes de cargar la ropa. Mantenga la puerta cerrada cuando no esté en uso.
- No utilice suavizantes ni productos para eliminar la estática a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante o producto.
- Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
- Mantenga el área alrededor de la abertura de escape y las zonas circundantes libres de pelusa, polvo y suciedad.
- El interior de la secadora y el conducto de escape deben ser limpiados periódicamente por personal de servicio cualificado.
- No coloque artículos expuestos a aceites de cocina en la secadora. Los artículos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría provocar un incendio en la carga.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Consulte “Requisitos eléctricos” y “Conexión a tierra” en la sección “Requisitos de funcionamiento”.

Seguridad

- Este aparato debe estar correctamente conectado a tierra. Nunca conecte el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté correctamente conectado a tierra y que no cumpla con los códigos locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para conectar a tierra este aparato.
- Asegúrese de que los bolsillos estén libres de pequeños objetos duros de forma irregular y materiales extraños, como monedas, cuchillos, alfileres, etc. Estos objetos podrían dañar la secadora.
- No utilice calor para secar prendas que contengan gomaespuma o materiales con textura similar al caucho.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión

- No seque prendas que hayan sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Estos emiten vapores que podrían incendiarse o explotar.

Ningún material que haya estado en contacto con un solvente de limpieza o líquidos o sólidos inflamables debe colocarse en la secadora hasta que se hayan eliminado todos los restos de estos líquidos o sólidos inflamables y sus vapores.

- Existen muchos artículos altamente inflamables que se usan en los hogares, como acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, queroseno, algunos limpiadores domésticos líquidos, algunos quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras.

- No seque prendas que contengan gomaespuma (pueden estar etiquetadas como espuma de látex) o materiales con textura similar a la goma en una temperatura alta.

Los materiales de gomaespuma calentados pueden, en ciertas circunstancias, producir fuego por combustión espontánea.

PRECAUCIÓN

- No se sienta sobre la secadora.
- Debido a las continuas mejoras de sus productos, Midea America se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación incluidas con su producto antes de seleccionar los gabinetes, realizar los cortes o comenzar la instalación.
- No seque ropa con hebillas grandes, botones u otros objetos metálicos o sólidos pesados.
- Instale y use la secadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No coloque en la secadora prendas manchadas o empapadas con aceite vegetal o de cocina. Incluso después de lavarlas, estas prendas pueden contener cantidades significativas de estos aceites.
- El aceite residual en la ropa puede incendiarse espontáneamente. El riesgo de combustión espontánea aumenta cuando las prendas que contienen aceite vegetal o de cocina se exponen al calor. Una fuente de calor, como la secadora, puede calentar estas prendas, lo que provoca una reacción de oxidación en el aceite.

Seguridad

- La oxidación genera calor. Si este calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Apilar, amontonar o almacenar este tipo de artículos puede impedir que el calor escape y crear un peligro de incendio.
- Tenga cuidado de que los niños no se pillen los dedos con la puerta al cerrarla. Esto podría causar lesiones.
- Pueden producirse fugas de gas en su sistema, lo que puede resultar en una situación peligrosa.
- Las fugas de gas pueden no detectarse solo por el olfato.
- Los proveedores de gas recomiendan comprar e instalar un detector de gas con certificación UL.

Requisitos de Operación

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- La instalación de la secadora debe ser realizada por un instalador cualificado.
- Instale la secadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la normativa local.
- No instale la secadora con conductos de ventilación de plástico flexible. Si se instala un conducto metálico flexible (de lámina), debe ser de un tipo específico, identificado por el fabricante del electrodoméstico como apto para su uso con la secadora. Los conductos de ventilación flexibles suelen colapsar, aplastarse fácilmente y atrapar pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora y aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Conserve estas instrucciones.

IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la secadora.
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

PRECAUCIÓN

- La secadora no es apta para su instalación en una casa rodante.
- Retire la puerta de todos los electrodomésticos desechados para evitar el peligro de que un niño quede atrapado y se asfixie. Después de desenchufarlos, corte el cable de alimentación.

REQUISITOS BÁSICOS

Asegúrese de contar con todo lo necesario para una instalación correcta.

- Se requiere una toma de corriente con conexión a tierra. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".
- Un cable de alimentación para la secadora eléctrica (excepto para Canadá).
- Las líneas de gas (si se trata de una secadora a gas) deben cumplir con los códigos nacionales y locales.
- El sistema de escape debe ser de metal rígido o de conductos de escape metálicos flexibles con paredes rígidas.

Requisitos de Operación

REQUISITOS DE UBICACIÓN

1. La secadora debe ubicarse en un lugar con suficiente espacio al frente para cargarla y en la parte posterior para el sistema de extracción.
2. Esta secadora viene preparada de fábrica para la opción de extracción trasera. Para extraer el aire por la parte inferior o izquierda, utilice el kit de extracción adicional. Las instrucciones se incluyen con el kit.
3. Asegúrese de que la habitación donde se ubica la secadora tenga suficiente aire fresco. La secadora debe ubicarse en un lugar sin obstrucciones al flujo de aire. La temperatura ambiente no debe ser inferior a 1 °C (33 °F).
4. En el caso de las secadoras de gas, se debe mantener el espacio libre adecuado, como se indica en la placa de características, para garantizar la ventilación adecuada para la combustión y el correcto funcionamiento de la secadora.
5. La secadora no debe instalarse ni almacenarse en un área expuesta al agua o a la intemperie. El área de la secadora debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Una secadora produce pelusa combustible. El área alrededor de la secadora debe mantenerse libre de pelusa.

INSTALACIONES EN UN NICHU, ARMARIO O EMPOTRADO EN LA PARED



⚠ ADVERTENCIA

- La secadora debe tener ventilación al exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instale en cualquier lugar dentro de la casa.
- No se debe instalar ningún otro aparato que queme combustible en el mismo armario que la secadora.

Distancias mínimas entre la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies:


Lados	1 in. (25 mm)	Atrás	5 in. (127 mm)
Topo	24 in. (610 mm)	Frente	2 in. (51 mm)

A	1 in. (25 mm)	C	24 in. (610 mm)	E	33.7 in. (855 mm)
B	27 in. (686 mm)	D	2 in. (51 mm)	F	5 in. (127 mm)




Requisitos de Operación

INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA



A	39.8 in. (1010 mm)	C	27 in. (686 mm)
B	1 in. (25 mm)	D	1 in. (25 mm)


INSTALACIÓN CON PEDESTAL



A	39 in. (991 mm)	C	27 in. (686 mm)	E	33.7 in. (855 mm)
B	51.9 in. (1317 mm)	D	55.2 in. (1402 mm)	F	5 in. (127 mm)

Requisitos de Operación

INSTALACIÓN APILADA





A	3 in. (76 mm)	E	6 in. (152 mm)	I	3 in. (76 mm)
B	48 in. ² (31000 mm ²)	F	79 in. (2007 mm)	J	33.7 in. (855 mm)
C	24 in. ² (15500 mm ²)	G	1 in. (25 mm)	K	8 in. (203 mm)
D	3 in. (76 mm)	H	27 in. (686 mm)		

NOTA:

La parte frontal del armario debe tener dos aberturas de ventilación sin obstrucciones para una superficie total combinada mínima de 465 cm² (72 pulgadas cuadradas) con un espacio libre mínimo de 76 mm (3 pulgadas) en la parte superior e inferior. Se acepta una puerta de listones con un espacio libre equivalente.

Requisitos de Operación

REQUISITOS DE CONDUCTOS

	Recomendado	Usar solo para instalaciones de corta distancia
Cubierta protectora Tipo	 <p>4" DIA 4" DIA</p> <p>4" 4"</p> <p>4 inch. (10.2 cm)</p>	 <p>4" DIA</p> <p>2-1/2"</p> <p>2.5 inch. (6.4 cm)</p>
Número de codos de 90°	Rígido metálico	Rígido metálico
0	90 ft. (27.4 m)	60 ft. (18.3 m)
1	60 ft. (18.3 m)	45 ft. (13.7 m)
2	45 ft. (13.7 m)	35 ft. (10.7 m)
3	35 ft. (10.7 m)	25 ft. (7.6 m)

Lor

Si esta nueva secadora se instala en un sistema de extracción existente, debe asegurarse de que:

- El sistema de extracción cumpla con todos los códigos locales, estatales y nacionales.
- Que no se utilice un conducto de plástico flexible.
- Inspeccionar y limpiar toda la acumulación de pelusa del interior del conducto existente.
- Que el conducto no esté abollado ni aplastado.
- Que la compuerta de la campana extractora se abra y se cierre libremente.

Mediciones con manómetro

Para obtener mejores resultados, la presión estática en cualquier sistema de extracción debe estar entre 0,3 y 0,8 pulgadas de columna de agua, y no debe ser inferior a 0 bajo ninguna circunstancia, con un conducto instalado de 4 pulgadas de diámetro. La medición debe realizarse con la secadora vacía, utilizando un manómetro en el punto donde el conducto de extracción se conecta a la secadora. Se debe usar la configuración sin calor. El filtro de pelusa debe estar limpio.

Requisitos de Operación

ADVERTENCIA

La correcta instalación del extractor es SU RESPONSABILIDAD.

- Utilice un conducto rígido de aluminio o acero galvanizado de 10,2 cm (4 pulgadas) de diámetro.
- No utilice un conducto con un diámetro menor al recomendado.
- Los conductos de más de 10,2 cm (4 pulgadas) de diámetro pueden provocar una mayor acumulación de pelusa y afectar el rendimiento.
- La pelusa debe eliminarse regularmente del filtro interno en cada ciclo y de los conductos.
- Si debe utilizar un conducto metálico flexible, utilice uno con una pared de chapa metálica rígida. No utilice un conducto flexible con una pared de lámina delgada. Si el conducto metálico flexible se dobla demasiado, puede producirse una obstrucción grave.
- Nunca instale ningún tipo de conducto flexible en paredes, techos ni otros espacios ocultos.
- Mantenga el conducto de extracción lo más recto y corto posible, con el mínimo de codos.
- Asegure las uniones con cinta adhesiva. No utilice tornillos.
- Los conductos flexibles de plástico pueden doblarse, combarse, perforarse, reducir el flujo de aire, prolongar los tiempos de secado y afectar el funcionamiento de la secadora.
- Los sistemas de extracción con una longitud superior a los 27 metros recomendados pueden prolongar los tiempos de secado, afectar el funcionamiento de la máquina y acumular pelusa.
- El conducto de extracción debe terminar en una campana extractora con una compuerta abatible para evitar corrientes de aire invertidas y la entrada de animales. Nunca utilice una campana extractora con compuerta magnética.
- La campana debe tener al menos 30,5 cm (12 pulgadas) de espacio libre entre la parte inferior y el suelo u otra obstrucción. La abertura de la campana debe apuntar hacia abajo.
- Nunca instale una rejilla sobre la salida de extracción.
- Para evitar la acumulación de pelusa, no filtre el aire de la secadora directamente a un hueco de ventana. No filtre el aire debajo de una casa o un porche.
- Si el conducto de extracción debe pasar por una zona sin calefacción, debe aislarse y tener una ligera pendiente hacia la campana extractora para reducir la condensación y la acumulación de pelusa.
- Inspeccione y limpie el interior del sistema de extracción al menos una vez al año. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo.
- Compruebe con frecuencia que la compuerta de la campana extractora se abra y cierre correctamente.
- Revise una vez al mes y limpie al menos una vez al año. **NOTA:**
Si la ropa no se seca, revise los conductos para detectar obstrucciones.
- No conecte el conducto de extracción de la secadora a una pared, techo, espacio bajo el suelo o espacio oculto de un edificio, a una salida de gas ni a ningún otro conducto o chimenea común. Esto podría provocar un incendio debido a la pelusa expulsada por la secadora.
- No utilice conductos flexibles no metálicos.
- Para reducir el riesgo de incendio, esta secadora **DEBE CONEXIÓN AL AIRE LIBRE.**

Requisitos de Operación

REQUISITOS MINUCIOSOS

ADVERTENCIA

- La secadora no debe tener ventilación hacia una chimenea, una pared, un techo, un ático, un entrepiso ni un espacio oculto de un edificio.
- La secadora debe tener ventilación hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un hueco o armario.

La ventilación de la secadora al exterior evitará que grandes cantidades de pelusa y humedad entren en la habitación.

ADVERTENCIA

NUNCA USE UN CONDUCTO FLEXIBLE DE PLÁSTICO O NO METÁLICO

Si su conducto actual es de plástico, no metálico o combustible, reemplácelo por uno metálico antes de instalar este electrodoméstico.

Utilice únicamente un conducto de extracción metálico no inflamable para garantizar la contención del aire de escape, el calor y la pelusa.

Consulte la sección "Requisitos de los conductos" en la página 13 para conocer la longitud máxima del conducto y el número de curvas.

- Todas las secadoras deben tener ventilación al exterior.
- No monte el conducto con tornillos ni otros elementos de fijación que se extiendan dentro del conducto y atrapen pelusa.
- El conducto de ventilación debe tener un diámetro de 102 mm (4 pulgadas).
- La longitud total del conducto metálico flexible no debe superar los 2,4 metros (7,8 pies).

REQUISITOS DE GAS

Utilice únicamente gas natural o LP (propano líquido).

LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALES O, EN SU AUSENCIA, CON EL CÓDIGO NACIONAL DE GAS COMBUSTIBLE, ANSI Z223.1/NFPA 54, ÚLTIMA REVISIÓN (PARA ESTADOS UNIDOS), O EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN DE GAS NATURAL Y PROPANO, CSA B149.1, ÚLTIMA REVISIÓN (PARA CANADÁ).

Las secadoras de gas están equipadas con un respiradero para el quemador que permite el uso de gas natural. Si planea usar su secadora con gas LP (propano líquido), debe ser convertida para un funcionamiento seguro y adecuado por un técnico de servicio calificado.

Se recomienda una línea de suministro de gas de 1,27 cm (1/2"), que debe reducirse para conectarla a la línea de gas de 1 cm (3/8") de su secadora. El Código Nacional de Gas Combustible exige que se instale una válvula de cierre de gas manual, accesible y aprobada, a una distancia máxima de 15,24 cm (6") de su secadora.

Las secadoras a gas instaladas en garajes residenciales deben elevarse 46 cm (18") por encima del suelo.

Requisitos de Operación

Además, se debe instalar una toma de 0,3 cm (1/8") NPT (rosca nacional para tuberías), accesible para la conexión del manómetro de prueba, inmediatamente antes de la conexión de suministro de gas de la secadora.

La secadora debe estar desconectada del sistema de tuberías de suministro de gas durante cualquier prueba de presión del sistema.

Esta secadora debe conectarse a la tubería de suministro de gas con un conector de gas flexible homologado que cumpla con la norma para conectores de aparatos de gas, ANSI Z21.24 o CSA 6.10.

NO reutilice las líneas de gas metálicas flexibles viejas.

- El compuesto para juntas de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.
- Como cortesía, la mayoría de las compañías de gas locales inspeccionan la instalación de aparatos de gas.

ENCENDIDO DE GAS: Su secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador. No hay piloto de encendido constante.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Su secadora debe ser instalada por un plomero o gasista certificado. Se debe instalar una válvula de gas manual con manija en "T" en la línea de suministro de gas de la secadora en el lugar de operación. Si se utiliza un conector de gas flexible para conectar la secadora, este no debe tener más de 91,5 cm (36") de longitud.

ADVERTENCIA

- Podrían producirse fugas de gas en su sistema, lo que podría crear una situación peligrosa.
- Las fugas de gas podrían no detectarse solo por el olfato.
- Los proveedores de gas recomiendan comprar e instalar un detector de gas aprobado por UL.
- Instálelo y úselo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Requisitos de Operación

REQUISITOS ELÉCTRICOS

El diagrama de cableado se encuentra en la placa posterior de la unidad.

ADVERTENCIA

- La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico cualificado si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra de su secadora. No modifique el enchufe incluido con la secadora; si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma de corriente adecuada.
- Para evitar riesgos innecesarios de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse de acuerdo con los códigos locales. Es su responsabilidad proporcionar un servicio eléctrico adecuado a su secadora.
- Todas las instalaciones de gas deben realizarse de acuerdo con el Código Nacional de Combustibles y los códigos y ordenanzas locales.

Conexiones eléctricas

Se recomienda un circuito derivado individual (o separado) que alimente únicamente a su secadora. **NO USE UN CABLE DE EXTENSIÓN.**

Modelos de gas

Se requiere un servicio eléctrico aprobado de 120 voltios, 60 Hz CA, con un fusible o disyuntor de 15 amperios.

- Si se utiliza un cable de alimentación, este debe enchufarse a un tomacorriente de 30 amperios.

Requisitos de Operación

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

Cuando los códigos locales lo permitan, la alimentación eléctrica de la secadora puede conectarse mediante un nuevo kit de cable de alimentación, marcado para su uso con una secadora, homologado por UL y con una clasificación mínima de 120/240 voltios y 30 amperios, con tres conductores de cobre del n.º 10 terminados con terminales de bucle cerrado, terminales de horquilla de extremo abierto con extremos doblados hacia arriba o con cables estañados.

- No reutilice el cable de alimentación de una secadora antigua.

El cableado eléctrico del cable de alimentación debe mantenerse en el gabinete de la secadora con un protector contra tirones homologado por UL.

- Se prohíbe la conexión a tierra a través del conductor neutro en (1) nuevas instalaciones de circuitos derivados, (2) casas móviles, (3) vehículos recreativos y (4) áreas donde los códigos locales prohíben la conexión a tierra a través del conductor neutro. (Utilice un enchufe de 4 clavijas para tomacorrientes de 4 cables, NEMA tipo 14-30R).

Requisitos de Operación

CONEXIÓN A TIERRA

Esta secadora debe estar conectada a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra del producto reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica.

ADVERTENCIA

- Ciertas piezas internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar riesgo de descarga eléctrica solo durante el mantenimiento. Personal de servicio: No toque las siguientes piezas mientras el aparato esté energizado: válvula de entrada, tablero de control y termistor regulador de temperatura (ubicado en la carcasa del ventilador).
r evitará que grandes cantidades de pelusa y humedad entren en la habitación.

ADVERTENCIA



- Su secadora tiene un cable de alimentación de tres clavijas con conductor de tierra.

120 V~ 60 Hz

- El enchufe debe estar enchufado a una toma de corriente individual adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Requisitos de Operación

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS



PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Si su secadora necesita piezas de repuesto o accesorios, comuníquese con el distribuidor donde la compró o con servicio al cliente al (888) 527-8277 [BLACK+DECKER warrantiesblackanddecker@beetechusa.com](mailto:warrantiesblackanddecker@beetechusa.com)

Instrucciones de instalación

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para una correcta instalación, le recomendamos contratar a un instalador cualificado.

RETIRO DE EMPAQUE


- Desempaque la secadora e inspecciónela para detectar daños durante el envío. Asegúrese de haber recibido todos los artículos que se muestran a continuación.
- Para evitar lesiones o distensiones, use guantes protectores al levantar o transportar la unidad.

ADVERTENCIA

Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños;

Mantenga todo el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PIEZAS SUMINISTRADAS



Instrucciones de instalación

ELIJA LA UBICACIÓN ADECUADA

1. Traslade la secadora a un lugar adecuado para la instalación.

Considere instalar la secadora y la lavadora una al lado de la otra para facilitar el acceso a las conexiones de gas, electricidad y escape. Coloque dos de las cubiertas acolchadas de cartón en el suelo. Incline la secadora de lado para que quede sobre ambas cubiertas.

2. Vuelva a colocar la secadora en posición vertical.

3. Riesgo de incendio. No instale un ventilador auxiliar en el conducto de escape.

INSTALE EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN

1. Revise la sección "Requisitos de extracción" antes de instalar el sistema de extracción.

2. Instale los conductos desde la secadora hasta la campana extractora. El extremo ondulado de las secciones del conducto debe apuntar en dirección opuesta a la secadora.

3. NO utilice tornillos para chapa metálica al ensamblar los conductos.



4. Estas juntas deben sellarse con cinta adhesiva.

5. Nunca utilice material de escape flexible de plástico.

6. Consejo para instalaciones ajustadas: instale una sección del sistema de escape en la secadora antes de colocarla.

7. Use cinta adhesiva para asegurar esta sección a la secadora, pero no cubra las ranuras de ventilación en la parte posterior del gabinete de la secadora.


8. La superficie trasera de los electrodomésticos que, según las instrucciones, deben colocarse contra la pared.




Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA


Asegúrese de que su secadora tenga un sistema de escape instalado correctamente para que pueda expulsar el aire fácilmente.




Utilice un conducto metálico rígido de 10,2 cm (4") de diámetro. Coloque cinta adhesiva en todas las juntas, incluso en la secadora. Nunca utilice tornillos atrapapelusas.




Mantenga los conductos lo más rectos posible.



Limpie todos los conductos viejos antes de instalar la secadora nueva. Asegúrese de que la trampilla de ventilación abra y cierre libremente. Inspeccione y limpie el sistema de escape anualmente.




NO restrinja su secadora con un sistema de extracción deficiente.




NO utilice conductos flexibles de plástico, lámina fina ni materiales no metálicos.



NO utilice conductos innecesariamente largos que tengan muchos codos.



NO utilice conductos ni ventilación abollados u obstruidos.



Instrucciones de instalación

CONECTE LA LÍNEA DE GAS (PARA MODELOS DE GAS)


Consulte la sección "**Requisitos de gas**". Retire la tapa protectora de la rosca de la tubería. Aplique un compuesto para juntas de tuberías o aproximadamente 3,8 cm de cinta de teflón sobre todas las conexiones roscadas.

• El compuesto para juntas de tuberías debe ser resistente a la acción de cualquier gas licuado de petróleo.

Conecte el suministro de gas a su secadora. Se requiere un conector adicional para conectar el extremo de rosca hembra de 1,9 cm (3/4") de un conector flexible al extremo de rosca macho de 1 cm (3/8") de la secadora. Utilice únicamente una línea de suministro de gas nueva con certificación AGA o CSA y conectores flexibles de acero inoxidable. A una distancia máxima de 1,8 m (6 pies) de la secadora.

Apriete firmemente el conector de la línea de gas sobre las roscas.

Abra el suministro de gas.



Todas las conexiones deben apretarse con una llave

⚠ ADVERTENCIA

- Todas las instalaciones de gas de la secadora deben estar equipadas con una válvula de cierre manual.
- Las tuberías de cobre sin revestimiento se corroen al entrar en contacto con gas natural, lo que provoca fugas de gas. Utilice únicamente tuberías de hierro fundido, acero inoxidable o latón revestido de plástico para el suministro de gas.
- Revise todas las conexiones de gas con una solución jabonosa para detectar fugas.
- Si aparecen burbujas, apriete las conexiones y vuelva a revisar. NO utilice una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.


Instrucciones de instalación

CONECTE EL CABLEADO ELÉCTRICO

Consulte la sección "Requisitos eléctricos".

ANTES DE OPERAR O PROBAR, siga las instrucciones de conexión a tierra en la sección "Conexión a tierra".

TOMA DE TRES HILOS



Toma de corriente
de 3 cables
(10-30R)

Elija un cable de alimentación de 3 hilos con terminales de anillo o horquilla y un protector contra tirones homologado por UL. El cable de alimentación de 3 hilos, de al menos 1,22 m (4 pies) de longitud, debe tener 3 hilos de cobre sólido de calibre 10 y ser compatible con un receptáculo de 3 hilos NEMA tipo 10-30R.

Conexiones del sistema de 3 cables

1. Retire el tornillo central del bloque de terminales.
2. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación al tornillo central del bloque de terminales. Asegúrese de pasar el tornillo por el anillo del terminal del cable de alimentación y apriételo.
3. Conecte los demás cables a los tornillos exteriores del bloque de terminales. Asegúrese de pasar el tornillo por el anillo del terminal y apriételo.
4. Apriete los tornillos del protector contra tirones.
5. Inserte la pestaña de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel trasero de la secadora. Fije la cubierta con un tornillo.

Instrucciones para el sistema de 3 cables:


A Tornillo del bloque de terminales central

B Conector de tierra externo

C Cable de tierra neutro (blanco)

D Cable neutro (blanco o central)

E Protector de cables de 1,9 cm (3/4") homologado por UL




⚠ ADVERTENCIA

Si se cambia de un sistema eléctrico de 4 cables a uno de 3 cables, la tira de tierra debe reconectarse al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el marco de la secadora al conductor neutro. Se recomiendan terminales de tipo anillo. Si se utilizan terminales de tira, asegúrese de que estén bien apretados.

Instrucciones de instalación

TOMA DE CUATRO HILOS



Toma de corriente
de 4 hilos
(14-30R)

Elija un cable de alimentación de 4 hilos con terminales de anillo o horquilla y un protector de cables homologado por UL. El cable de alimentación de 4 hilos, de al menos 1,22 m (4 pies) de largo, debe tener 4 hilos de cobre sólido de calibre 10 y ser compatible con un receptáculo de 4 hilos NEMA Tipo 14-30 R. El cable de tierra (conductor de tierra) puede ser verde o desnudo. El conductor neutro debe ser blanco.


Conexiones del sistema de 4 cables

1. Retire el tornillo central del bloque de terminales.
2. Conecte el cable de tierra (verde o sin envolver) del cable de alimentación al tornillo conductor de tierra externo.
3. Conecte el cable neutro (blanco o central) del cable de alimentación y el cable de tierra del electrodoméstico (blanco) debajo del tornillo central del bloque de terminales. Asegúrese de pasar el tornillo por el anillo del terminal del cable de alimentación y apriételo.
4. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Asegúrese de pasar el tornillo por el anillo del terminal y apriételo.
5. Apriete los tornillos del protector contra tirones.
6. Inserte la pestaña de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel trasero de la secadora. Fije la cubierta con un tornillo.

Instrucciones para el sistema de 4 cables:

IMPORTANTE: Se recomiendan terminales de anillo. Si se utilizan terminales de correa, asegúrese de que estén bien apretados.

- A Tornillo del bloque de terminales central
- B Conector de tierra externo
- C Cable verde o de cobre desnudo del cable de alimentación
- D Cable neutro de tierra (blanco)
- E Cable neutro (blanco o central)
- F Alivio de tensión de 1,9 cm (3/4") homologado por UL



Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

Todos los modelos estadounidenses se fabrican para una CONEXIÓN DE SISTEMA DE 3 HILOS.

El armazón de la secadora está conectado a tierra al conductor neutro en el bloque de terminales. Se requiere una CONEXIÓN DE SISTEMA DE 4 HILOS para construcciones nuevas o remodeladas, casas móviles o si los códigos locales no permiten la conexión a tierra a través del conductor neutro. Si se utiliza el sistema de 4 hilos, el armazón de la secadora no puede conectarse a tierra al conductor neutro en el bloque de terminales. Consulte la sección "Requisitos eléctricos" en la página 17 para conocer las CONEXIONES DE SISTEMAS DE 3 O 4 HILOS. Retire la placa de cubierta del bloque de terminales.


Inserte el cable de alimentación con un protector de cables homologado por UL a través de la manguera provista en el gabinete, cerca del bloque de terminales.

- Se debe utilizar un protector de cables.

No afloje las tuercas ya instaladas en el bloque de terminales. Asegúrese de que estén bien apretadas. Utilice una llave de vaso profunda de 1 cm (3/8").

Instrucciones de instalación

CONECTAR LAS MANGUERAS DE ENTRADA



Si es posible, instale el conector en "Y" directamente. Enrosque la manguera de extensión corta en el suministro de agua fría y ajústela a mano; luego, apriétela 2/3 de vuelta más con unos alicates. Enrosque el conector en "Y" a la manguera de extensión corta y ajústela a mano; luego, apriétela 2/3 de vuelta más con unos alicates.

Conecte la manguera de entrada de agua fría de la lavadora al conector en "Y" y ajústela a mano; luego, apriétela 2/3 de vuelta más con unos alicates.


Conecte el extremo recto de una manguera larga a la otra salida del conector en "Y" y ajústela a mano. Conecte el acoplamiento de 90° de la manguera a la entrada de agua de latón en la parte posterior de la secadora y ajústelo a mano. Apriete cada conexión de la manguera de entrada de la secadora 2/3 de vuelta más con unos alicates. Abra el suministro de agua y compruebe si hay fugas en todas las conexiones.

Instrucciones de instalación

NIVELAR LA SECADORA

Para garantizar un rendimiento de secado óptimo, la secadora debe estar nivelada. Para minimizar la vibración, el ruido y los movimientos no deseados, el suelo debe ser una superficie perfectamente nivelada y sólida.

- Ajuste las patas niveladoras solo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede provocar vibraciones en la secadora.



ENCENDIDO

Asegúrese de que todas las conexiones de gas (solo modelos a gas), el escape y las conexiones eléctricas estén completas. Enchufe la secadora.

COMPROBACIÓN FINAL

- Asegúrese de que la secadora esté enchufada a una toma de corriente y correctamente conectada a tierra.
- Los conductos de ventilación estén conectados y las juntas selladas con cinta adhesiva.
- NO se utilizan conductos flexibles de plástico.
- Utilice material de ventilación rígido o metálico flexible con paredes rígidas.
- La secadora esté nivelada y firmemente apoyada en el suelo.
- Modelos a gas: el gas esté abierto y no haya fugas.
- Encienda la secadora para confirmar que funciona, calienta y se apaga.


⚠ PRECAUCIÓN

Es posible que el quemador no se encienda inicialmente debido a la presencia de aire en la línea de gas. Permitir que la secadora funcione con la temperatura adecuada purgará la línea. Si el gas no se enciende en 5 minutos, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de que el suministro de gas a la secadora esté abierto. Para confirmar el encendido del gas, revise el escape para ver si hay calor.


Instrucciones de instalación

PROCEDIMIENTO PARA INVERTIR LA PUERTA


1. Desenchufe el cable de alimentación.
2. Retire los dos tornillos de la bisagra de la puerta.
3. Retire la puerta levantándola.
4. Con un destornillador plano, retire la tapa del orificio de la bisagra.
5. Instale la tapa del orificio de la bisagra en el lado opuesto.




6. Retire los 14 tornillos de la tapa trasera y, a continuación, retire la tapa trasera y el pasador de la puerta.




7. Retire los 8 tornillos de la puerta interior y gire el resto de las piezas 180 grados.



8. Ensamble la puerta interior y la tapa trasera, coloque el pasador de la puerta en el lado opuesto y apriete los 14 tornillos que retiró en el paso 6.



9. Instale la puerta en el marco frontal y, a continuación, apriete los 2 tornillos que retiró en el paso 2.




Instrucciones de instalación

CAMBIE LA UBICACIÓN DE LA VENTILACIÓN DE LA SECADORA


Su nueva secadora se envía con ventilación trasera. También puede configurarse para ventilar en la parte inferior o en el lateral izquierdo (ver desde el frente).

Los kits adaptadores, que son componentes estándar, se pueden adquirir en cualquier tienda. Este kit contiene los componentes necesarios para cambiar la ubicación de la ventilación de la secadora.

Herramientas y materiales necesarios




1. Retire los tornillos de fijación del escape trasero. Extraiga el conducto de escape.



Opción 1: Ventilación lateral


2. Presione las pestañas del orificio ciego y retírelo con cuidado para obtener la abertura de ventilación deseada.

Presione el conducto adaptador sobre la carcasa del ventilador de la secadora, com




Instrucciones de instalación

3. Preensamble un codo de 10,2 cm (4 pulgadas) en la siguiente sección de conducto de 10,2 cm (4 pulgadas) y asegure todas las uniones con cinta adhesiva. Asegúrese de que el extremo macho del codo esté orientado en dirección contraria a la secadora. Introduzca el conjunto de codo/conducto por la abertura lateral y presiónelo sobre el conducto adaptador. Fíjelo con cinta adhesiva. Asegúrese de que el extremo macho del conducto sobresalga 3,8 cm (1,5 pulgadas) para conectar el resto de los conductos. Fíjelo a la parte trasera de la secadora.




Opción 2: Ventilación inferior

2. Presione las pestañas del orificio ciego y retírelo con cuidado para obtener la abertura de ventilación deseada. Presione el conducto adaptador sobre la carcasa del ventilador de la secadora, como se muestra.




3. Inserte el codo de 10,2 cm (4 pulgadas) por la abertura trasera y presiónelo sobre el conducto adaptador. Asegúrese de que el extremo macho del codo mire hacia abajo a través del orificio en la parte inferior de la secadora. Fíjelo con cinta adhesiva. Fije la cinta adhesiva a la parte trasera de la secadora.




Instrucciones de instalación

Dimensiones de instalación


- Ventilación trasera (predeterminada)



- Ventilación lateral



- Ventilación inferior




Uso de la Secadora

USO DE LA SECADORA

PANEL DE CONTROL

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES antes de utilizar el aparato.



1 Botón de ENCENDIDO

Presione para encender o apagar la secadora. Si la secadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin presionar ningún botón, se apagará automáticamente.

2 Botón de INICIO/PAUSA

Presione para iniciar o pausar el programa. No puede cambiar ninguna configuración, excepto agregar una prenda.

3 Selector de ciclo

Seleccione el ciclo deseado para el tipo de carga.

El ciclo que seleccione determina el control de temperatura.

Los ciclos Normal, Voluminosos/Sábanas, Ropa Intensiva, Casual, Desinfectar, Cuidado del Bebé, Delicados y Toallas son ciclos de Secado con Sensor.

Los ciclos Esponjoso con Aire, Secado Temporizado, Secado Rápido y Refrescante con Vapor son ciclos de Secado Manual.

4 VAPOR

Los ciclos de vapor funcionan solo cuando el nivel de secado de la ropa se acerca al nivel Normal o superior.

Uso de la Secadora

5 SEÑAL

Pulse una vez para detener el pitido.
Pulse de nuevo para activar el sonido.
Su selección se mantendrá hasta la próxima pulsación.

6 CUIDADO DE ARRUGAS

Pulse una vez para añadir el paso Cuidado de Arrugas al programa de funcionamiento.
Pulse de nuevo para cancelar la selección.
El Cuidado de Arrugas proporciona aproximadamente 90 minutos de secado intermitente en aire sin calentar al final del ciclo para reducir las arrugas.
La ropa ya está seca y se puede retirar en cualquier momento durante el ciclo Cuidado de Arrugas.

7 SECADO ECO

Pulse para seleccionar el ciclo SECADO ECO. El ciclo SECADO ECO es un modo de ahorro de energía que reduce el consumo de energía a la vez que proporciona un secado eficiente.

- Para ahorrar energía, active el SECADO ECO.
- Para un secado rápido, desactive el SECADO ECO.

8 NIVEL DE SECADO

Presione el botón para seleccionar el nivel de secado. Un nivel de secado diferente resultará en un tiempo de secado diferente. Para prendas que se planchen manualmente, se debe seleccionar un nivel de secado más bajo.

9 TEMPERATURA DE SECADO

Presione el botón para seleccionar la temperatura de secado.
Alta: para prendas de algodón resistentes o aquellas etiquetadas como "Secado en secadora".
Media: para prendas de planchado permanente, sintéticas, algodones ligeros o prendas etiquetadas como "Secado en secadora a temperatura media".
Baja: para una temperatura más baja que "Media" para secar telas sintéticas o de punto lavables.
Ultrabaja: para prendas sensibles al calor etiquetadas como "Secado en secadora a temperatura baja" o "Secado en secadora a temperatura media".
Sin calor: proporciona solo el ciclo de aire sin calor.

10 SECADO POR TIEMPO

Este botón es una selección rápida para el ajuste de "Secado por tiempo".

Uso de la Secadora

11 SEÑAL DE SECADO HÚMEDO

Esta función es útil cuando desea sacar prendas para planchar. La unidad emitirá 6 pitidos cuando la humedad de la ropa sea adecuada para planchar. En ese momento, puede sacar esas prendas y continuar secando las demás presionando el botón "INICIO/PAUSA" una vez.

NOTA: La unidad no se detendrá si no saca esas prendas para planchar.

12 Pantalla digital

Esta pantalla digital mostrará el tiempo del ciclo que está configurando o el tiempo restante del ciclo.

13 Pantalla de estado del ciclo

El indicador gráfico o texto correspondiente se iluminará cuando la secadora esté en su programa de secado. Al finalizar el programa, el indicador gráfico "Limpiar filtro" se iluminará constantemente para recordarle que debe limpiar el filtro.

14 AJUSTE DE TIEMPO

Estos botones solo funcionan en ciclos manuales. Presiónelos para cambiar el tiempo de secado que prefiera. Presiónelos repetidamente para obtener el tiempo de secado deseado.

15 Bloqueo de control

Presione "AJUSTE DE TIEMPO-" y "AJUSTE DE TIEMPO+" a la vez para activar la función de bloqueo de control. Presiónelos nuevamente durante 3 segundos para desactivarla. Todos los botones, excepto "ENCENDIDO", estarán fuera de servicio cuando el bloqueo de control esté activado.

16 MI CICLO

Manténgalo presionado durante 3 segundos para guardar su ciclo de secado favorito. Presione una vez para cargar la configuración de su ciclo favorito.

Uso de la Secadora

SECADO DE UNA CARGA DE ROPA

1. Encienda la secadora.




- Presione el botón de encendido para encenderla.

2. Cargue la secadora.



- Coloque solo una carga a la vez.
- Las cargas mixtas de telas pesadas y ligeras se secarán de forma diferente, lo que puede provocar que las telas ligeras queden secas mientras que las pesadas permanecen húmedas al final del ciclo de secado.
- Agregue una o más prendas similares a la secadora cuando solo necesite secar una o dos prendas. Esto mejora el secado y la eficiencia del ciclo.
- La sobrecarga restringe el secado, lo que resulta en un secado desigual y arrugas excesivas en algunas telas.

3. Seleccione el ciclo y las opciones adecuados para la carga.



- Seleccione el ciclo adecuado con el Selector de ciclos según la tabla de ciclos de la página 34.

- Seleccione la función opcional adecuada con los botones según la tabla de la página 34.

• Su ciclo de secado favorito

Una vez que haya configurado el selector de ciclos y la función de opción, puede mantener presionado el botón "MI CICLO" durante 3 segundos para guardar esta configuración como su ciclo favorito antes de encender la unidad. La luz junto a la perilla parpadeará para confirmar la memoria con pitidos.

- Puede finalizar este paso simplemente presionando el botón "MI CICLO" una vez para usar su ciclo favorito o realizar algún cambio adicional.

4. Encienda la secadora.



Al presionar el botón INICIO/PAUSA, se iniciará el ciclo seleccionado. Para pausar el ciclo, presione el botón INICIO/PAUSA y luego abra la puerta. Para reanudar el funcionamiento después de cerrar la puerta, presione siempre INICIO/PAUSA. Abrir la puerta durante el funcionamiento detendrá el funcionamiento instantáneamente y deberá presionar el botón INICIO/PAUSA para reanudarlo.

Uso de la Secadora

Cycle	Fabric type	DRY TEMP	DRY LEVEL	TIME DRY	STEAM	WRINKLE CARE	DAMP DRY SIGNAL	TIME ADJUST	ECO DRY	Default time (Elec.)	Default time (Gas)	Maximum Amount
Normal	Cotton Under wear Linen	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	61min # (37min)	74min # (37min)	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
B	Blankets Sheets Comforters	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	N	N	Y	42min	42min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Casual	Wrinkle-free cottons synthetic fabrics knits	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	19min	19min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Towels	Towels Heavy cottons	High	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	50min	50min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Heavy Duty	Jeans Corduroys Work clothes	High	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	54min	54min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Baby Care	Children's clothing	High	Extra Dry	N	N	Y	N	N	N	42min	42min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Sanitize	Bedding Curtains	High	Extra Dry	N	N	Y	N	N	N	62min	62min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Delicates	Sensitive items	Low	Extra Dry	N	N	Y	Y	N	Y	25min	25min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Air Fluff		No Heat	/	Y	N	N	N	Y	N	20min	20min	
			High									
			Medium									
			Low									
Time Dry	/	No Heat	/	Y	N	Y	N	Y	N	40min	40min	
			High									
			Medium									
			Low									
Quick Dry		No Heat	/	Y	N	Y	N	Y	N	30min	30min	
			High									
			Medium									
			Low									
Steam Refresh	Comforter Shirts	Medium	/	N	Must	N	N	N	N	15min	15min	
			High									
			Medium									
			Low									

* Table in grey is an initial setting. "Y" are all optional functions you can select.

* For even better drying effect, please select higher dryness level.

* Steam is an option only on Cycles: Extra Dry, More Dry and Normal Dry.

To save energy, The default setting for Normal cycle is Normal+Medium+Normal Dry+ECO DRY, if you have a large quantity of clothing, and want a faster drying speed, you can press "ECO DRY" once to cancel this option.

Recomendaciones de tamaño de carga: Para obtener mejores resultados, siga las recomendaciones de tamaño de carga húmeda para cada ciclo.



Carga pequeña:
Llene el tambor de la secadora con 3 o 4 prendas,
no más de 1/4 de su capacidad.



Carga media: Llene el tambor de la secadora
hasta la mitad.



Carga grande: Llene el tambor de la secadora hasta
aproximadamente 3/4 de su capacidad. No sobrecargue.
Las prendas deben girar libremente.


Uso de la Secadora

5. Cómo descargar la ropa.



- La luz de "Limpiar filtro" en la barra de proceso parpadeará cuando la carga de ropa haya terminado.
- La secadora emitirá 6 pitidos al finalizar el ciclo.
- Debe limpiar el filtro después de cada carga, una vez que haya descargado la ropa.

BLOQUEO DE CONTROL




Esta función es útil para evitar que los niños jueguen con la unidad.

- Mantenga pulsados simultáneamente los botones "TIME ADJUST-" y "TIME ADJUST+" durante 3 segundos para activar esta función. La luz azul de "Control Lock" se encenderá.
- Mantenga pulsados simultáneamente de nuevo los botones "TIME ADJUST-" y "TIME ADJUST+" durante 3 segundos para desactivar esta función. La luz de "Control Lock" se apagará.
- Cuando esta función esté activada, todas las funciones estarán inactivas, excepto el botón de encendido y la función de desactivación mencionadas anteriormente.
- Puede encender la unidad y configurar esta función y luego apagarla. Al hacerlo, incluso si la unidad está encendida, no podrá iniciarla hasta que se desactive la función de bloqueo de control.
- Esta función se cancelará automáticamente si la unidad se queda sin energía, por ejemplo, si la desenchufa, si la fuente de alimentación está fuera de servicio, etc.

Uso de la Secadora

LIMPIEZA DEL FILTRO



filtro de pelusa

Para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de limpiar el filtro de pelusas antes o después de cada carga.

- Para reducir el tiempo de secado.
- Para un funcionamiento más eficiente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice la secadora sin el filtro de pelusas instalado.
- No utilice un filtro de pelusas dañado o roto. Esto podría reducir el rendimiento o provocar un incendio.

USO DEL tendedero

Utilice ciclos manuales para la ropa húmeda ocasional que necesite un poco más de tiempo de secado o cuando utilice el tendedero.

Si no tiene un tendedero (n.º 12138200003542) para esta secadora, pero desea uno, comuníquese con el distribuidor donde compró la secadora o con el centro de atención al cliente de MIDEA al 1-866-646-4332.


Retire y deseche el material de embalaje antes de usarla. Conserve las instrucciones como referencia. Use el tendedero para prendas que no desee secar en la secadora, como suéteres y zapatillas. Al usar el tendedero, el tambor continúa girando, pero el tendedero permanece fijo. El tendedero está diseñado solo para ciclos manuales, no con sensor.

Para utilizar el tendedero:

⚠ PRECAUCIÓN


- No retire el filtro de pelusa.

1. Abra la puerta de la secadora.



Uso de la Secadora

2. Alinee los dos ganchos de la parte frontal del tendedero con los orificios de la abertura de la puerta de la secadora y presione completamente hacia abajo en los orificios. Apoye el soporte trasero en el borde trasero de la secadora.



3. Coloque las prendas húmedas sobre el tendedero. Deje espacio alrededor de las prendas para que circule el aire. El tendedero no se mueve, pero el tambor sí gira; asegúrese de dejar suficiente espacio entre las prendas y el interior del tambor de la secadora. Asegúrese de que las prendas no sobresalgan de los bordes ni entre las rejillas del tendedero.

4. Cierre la puerta.

5. Seleccione Secado programado. Seleccione la configuración de temperatura Solo aire, Baja o Extra baja.

Las prendas que contengan espuma, goma o plástico deben secarse en un tendedero o con la configuración de temperatura Solo aire.

6. Al seleccionar el ciclo, la pantalla de Tiempo restante estimado muestra el tiempo predeterminado. Puede cambiar el tiempo real del ciclo aumentando o disminuyendo la duración del ciclo.

7. Presione INICIO/PAUSA. NOTA: Revise el filtro de pelusa y elimine cualquier pelusa acumulada de las prendas secadas en el tendedero una vez finalizado el ciclo.

CONSEJOS ESPECIALES PARA LAVADO

Siga las instrucciones de la etiqueta de cuidado o del fabricante para secar prendas especiales. Si no dispone de las instrucciones de la etiqueta de cuidado, utilice la siguiente información como guía.

Elementos	Guía de secado
Colchas y edredones	<ul style="list-style-type: none">• Siga las instrucciones de la etiqueta o seque en el ciclo para prendas voluminosas.• Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla.• Puede ser necesario volver a colocarla para asegurar un secado uniforme.
Mantas	<ul style="list-style-type: none">• Use el ciclo Normal y seque solo una manta a la vez para un secado óptimo.• Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla.• Puede ser necesario volver a colocarla para asegurar un secado uniforme.

Uso de la Secadora

Elementos	Guía de secado
Cortinas y tapicerías	<ul style="list-style-type: none">• Use el ciclo Casual, temperatura media y menos seco para minimizar las arrugas.• Seque estas prendas en cargas pequeñas para obtener mejores resultados y retírelas lo antes posible.
Pañales de tela	<ul style="list-style-type: none">• Utilice el ciclo Normal a temperatura Alta para pañales suaves y esponjosos.
Artículos rellenos de plumón (chaquetas, sacos de dormir, edredones, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Use el ciclo Normal a temperatura media.• Añada un par de toallas secas para acortar el tiempo de secado y absorber la humedad.
Gomaespuma (respaldos de alfombras, peluches, hombreras, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• NO seque con calor. Use el ciclo Air Fluff (sin calor). <p>⚠ ADVERTENCIA: Secar una prenda de goma con calor puede dañarla o provocar un incendio.</p>
Almohadas	<ul style="list-style-type: none">• Use el ciclo Normal.• Añada un par de toallas secas y unas zapatillas limpias para facilitar el secado y esponjar la prenda. <p>NO seque almohadas de kapok ni de espuma en la secadora. Puede secar estas prendas en la secadora siempre que use el ciclo de secado al aire.</p>
Plásticos (cortinas de ducha, fundas para muebles de exterior, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Utilice el ciclo Air Fluff o el ciclo Time Dry en la configuración de temperatura Baja o Ultra Baja según las instrucciones de la etiqueta de cuidado.

Artículos que **NO** deben secarse:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, tapices, etc.)
- Lanas, a menos que se recomiende en la etiqueta.
- Artículos manchados o empapados con aceites vegetales o de cocina.


Cuidado de la Secadora

CUIDADO DE LA SECADORA

ADVERTENCIA

Ciertas piezas internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar riesgo de descarga eléctrica solo durante el mantenimiento. Personal de servicio: No toque las siguientes piezas mientras el aparato esté energizado: válvula de entrada, tablero de control y termostato regulador de temperatura (ubicado en la carcasa del ventilador).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

 **ADVERTENCIA** - Desconecte la alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.

PANEL DE CONTROL

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- No rocíe limpiadores directamente sobre el panel.
- El acabado del panel de control puede dañarse con algunos productos de pretratamiento de ropa, quitamanchas y suciedad. Aplique estos productos lejos de la secadora y limpie cualquier derrame o exceso de rociado inmediatamente.

TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE O ANODIZADO

- Para limpiar el tambor de acero inoxidable o anodizado, utilice un paño húmedo con un limpiador suave, no abrasivo, apto para superficies de acero inoxidable y anodizado.
- Retire los residuos del limpiador y séquelos con un paño limpio.

EXTERIOR DE LA SECADORA

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- Proteja la superficie de objetos afilados.
- No coloque objetos pesados o afilados ni un depósito de detergente sobre la secadora. Guárdelos en el pedestal adquirido o en una caja de almacenamiento aparte. Esto podría rayar o dañar la cubierta superior de la secadora.
- Dado que toda la secadora tiene un acabado de alto brillo, la superficie puede rayarse o dañarse.
- Evite rayar o dañar la superficie al usar la secadora.

SISTEMA DE ESCAPE DE LA SECADORA

- Debe inspeccionarse y limpiarse anualmente para mantener un rendimiento óptimo.
- Desconecte el conducto de escape de la secadora y de la campana extractora (en la salida de escape) ubicada fuera del edificio.
- Revise el interior del conducto y elimine cualquier acumulación de pelusa.
- Asegúrese de eliminar la pelusa de la campana extractora. La pelusa podría acumularse en la campana extractora, impidiendo que las aletas o rejillas se abran o cierren completamente.
- Después de limpiar la campana extractora, compruebe que la trampilla o las rejillas de ventilación se muevan libremente.
- Vuelva a montar el conducto de extracción y la campana, comprobando que las juntas estén firmes y selladas.
- Ponga en funcionamiento la secadora y verifique que el aire de escape no esté obstruido en el respiradero y que no haya fugas en el sistema.
- La campana extractora exterior debe limpiarse con mayor frecuencia para garantizar su correcto funcionamiento.

Solución de problemas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONSULTE ESTAS SOLUCIONES SI SU SECADORA...

Si su secadora presenta alguno de los siguientes problemas, puede consultar las soluciones que se indican a continuación antes de llamar al servicio técnico. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

Problema	Solución
La unidad no arranca.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente con corriente.• Revise el disyuntor y los fusibles de la casa.• Presione el botón de Inicio/Pausa de nuevo si la puerta se abre durante el ciclo.
La unidad no calienta.	<ul style="list-style-type: none">• Revise el disyuntor y los fusibles de la casa.• Seleccione una configuración de calor distinta a "Aire acondicionado" y la selección de temperatura no esté en "Sin calor".• En una secadora de gas, verifique que el suministro de gas esté abierto.• Limpie el filtro de pelusa y el conducto de escape.• Es posible que la secadora haya entrado en el proceso de enfriamiento del ciclo.
No seca.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique todo lo anterior, además de...• Asegúrese de que la campana extractora exterior de la casa pueda abrirse y cerrarse libremente.• Revise el sistema de extracción para detectar pelusa. Los conductos deben inspeccionarse y limpiarse anualmente.• Use un conducto de extracción metálico rígido de 10 cm.• No sobrecargue la lavadora. 1 carga de lavado = 1 carga de secado.• Separe las prendas pesadas de las ligeras.• Las prendas grandes y voluminosas, como mantas o edredones, pueden requerir reubicación para asegurar un secado uniforme.• La carga puede ser demasiado pequeña para un secado correcto. Añada algunas toallas.

Solución de problemas

Problema	Solución
La unidad es ruidosa.	<ul style="list-style-type: none">• Revise la carga para detectar objetos como monedas, botones sueltos, clavos, cremalleras rotas, etc. Retírelos inmediatamente.• Es normal oír el encendido y apagado de la válvula de gas o del elemento calefactor de la secadora durante el ciclo de secado.• Asegúrese de que la secadora esté correctamente nivelada, como se indica en las instrucciones de instalación.• Es normal que la secadora emita un zumbido debido a la alta velocidad del aire que circula por el tambor y el sistema de escape.
La ropa se seca de forma irregular.	<ul style="list-style-type: none">• Es posible que las costuras, los bolsillos y otras zonas con un peso similar no estén completamente secas cuando el resto de la carga haya alcanzado el nivel de secado seleccionado. Esto es normal. Seleccione la opción Extra Seco si lo desea.• Si seca una prenda pesada con una carga ligera, como una toalla con sábanas, es posible que la prenda pesada no esté completamente seca cuando el resto de la carga haya alcanzado el nivel de secado seleccionado. Separe las prendas pesadas de las ligeras para obtener mejores resultados de secado.
Se apaga antes de que la carga esté seca.	<ul style="list-style-type: none">• La carga de la secadora es demasiado pequeña. Añada más prendas o algunas toallas y reinicie el ciclo.• La carga de la secadora es demasiado grande. Retire algunas prendas y reinicie la secadora.
La unidad tiene un olor peculiar.	<ul style="list-style-type: none">• Los olores domésticos de pintura, barniz, limpiadores fuertes, etc., pueden penetrar en la secadora con el aire ambiente. Esto es normal, ya que la secadora absorbe el aire del espacio circundante.• Si estos olores persisten, ventile la habitación completamente antes de usar la secadora.
Los olores persisten en la ropa después de la función de refrescar.	<ul style="list-style-type: none">• Las telas que contienen olores fuertes deben lavarse utilizando el ciclo de lavado deseado.
Las prendas siguen arrugadas después de la función de prevención de arrugas.	<ul style="list-style-type: none">• Las cargas pequeñas de 1 a 4 prendas funcionan mejor.• Cargue menos prendas. Cargue prendas similares.
Pelusa en la ropa.	<ul style="list-style-type: none">• Limpie el filtro de pelusa antes de cada ciclo.• Algunas telas producen pelusa (por ejemplo, una toalla de algodón blanca y peluda) y deben secarse por separado de la ropa que atrapa pelusa (por ejemplo, un pantalón de lino).• Divida las cargas grandes en cargas más pequeñas para el secado.• Revise bien los bolsillos antes de lavar y secar la ropa.

Solución de problemas

CÓDIGOS DE ERROR







Código de error	Posible causa	Soluciones
C9	Falló la PCB.	Llame al centro de servicio para obtener ayuda. No utilice la secadora.
E4	Fallo del sensor de humedad.	La unidad completará el ciclo de funcionamiento actual, pero las prendas podrían secarse demasiado. La unidad puede seguir funcionando con los ciclos programados. Llame al centro de servicio para obtener ayuda.
E5	Fallo del sensor de temperatura.	Llame al centro de servicio para obtener ayuda. No utilice la secadora.

Apéndice

APÉNDICE

TABLA DE CUIDADO DE TELAS

Los siguientes símbolos proporcionan instrucciones para el cuidado de las prendas. Las etiquetas de cuidado de la ropa incluyen símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza en seco cuando sea necesario. El uso de símbolos garantiza la uniformidad entre los fabricantes de prendas nacionales e importadas. Siga las instrucciones de la etiqueta de cuidado para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas de lavado.

Ciclo de lavado		Instrucciones especiales	Símbolos de advertencia para el lavado	
	Normal	 Secar al aire libre/colgar		No lavar
	Planchado permanente / Resistente a las arrugas / Control de arrugas	 Secado por goteo		No retorcer
	Suave / delicado	 Seco plano		No usar blanqueador
	Lavar a mano	Ajuste de calor		 No usar secadora
Temperatura del agua**		 Alto		Sin vapor (añadido a la plancha)
	Caliente	 Medio		No planchar
	Cálida	 Bajo	Limpieza en seco	
	Fría	 Cualquier calor		Limpieza en seco
Blanqueador		 Sin Calor		No lavar en seco
	Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)	Planchado en seco o con vapor / Temperaturas		 Secar al aire libre/colgar
	Solo blanqueador sin cloro (para ropa de color) (cuando sea necesario)	 Alto		Secar al aire libre
	Ciclo de secado en secadora	 Medio		Secar en superficie plana
Normal		 Bajo		
	Planchado permanente / Resistente a las arrugas / Control de arrugas		Para lana lavable a máquina. Las cargas deben ser inferiores a 8 libras.	
	Suave / delicado			

** El número de puntos representa la temperatura adecuada del agua de lavado para diversas prendas. El rango de temperatura para agua caliente es de 41 a 52 °C (105 a 125 °F), para agua tibia, de 29 a 41 °C (85 a 105 °F) y para agua fría, de 16 a 29 °C (60 a 85 °F).

GARANTÍA LIMITADA

Los productos de Bee-Tech ofrecen una garantía de 1 año, solo defectos de fabricación y bajo el uso de producto en condiciones normales de acuerdo con el manual de usuario, a partir de la fecha de compra original. Si surge algún defecto debido a materiales o mano de obra defectuosos los productos defectuosos deben devolverse al lugar de compra o contactar nuestro centro de servicio para reparación. El reembolso o reemplazo queda a discreción del minorista.

Se aplican las siguientes condiciones:

- El producto debe devolverse al lugar de compra con comprobante de compra o recibo dentro del primer año de la compra. Si tiene algún problema relacionado con el producto después de 12 meses, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente al (888) 527-8277.
- El servicio de garantía sólo podrá ser efectuado por nuestros Centros de Servicio Autorizado.
- El producto debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual de instrucciones.
- El Producto debe utilizarse únicamente para fines domésticos.
- La garantía no cubre desgaste, daño, mal uso ni piezas consumibles.
- Esta garantía es válida en el Caribe, Centroamérica, Colombia y Ecuador.

Fabricado por Bee-Tech, Inc. 4696 NW 74th Av. Miami, FL 33166, Estados Unidos.
Por favor contacte a nuestro equipo de servicio al cliente al (888) 527-8277 warranties-
blackanddecker@beetechusa.com

Black & Decker®, BLACK+DECKER™ y sus logotipos son marcas registradas de The Black & Decker® Corporation y se utilizan bajo licencia.
Todos los derechos reservados.

Definitions: Safety Alerts Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.



(Used without word) Indicates a safety related message.

NOTICE: Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

Content

DRYER SAFETY	1
OPERATION REQUIREMENTS	4
Important to installer	4
Basic Requirements	4
Location Requirements	5
Ducting Requirements	8
Exhausting Requirements	10
Gas Requirements	10
Electric Requirements	12
PARTS AND FEATURES	15
Replacement Parts and Accessories	15
INSTALLATION INSTRUCTIONS	16
Removing From the Package	16
Tools Required	16
Parts Supplied	16
Choose the Proper Location	17
Install the Exhaust System	17
Connect the Gas Line (For Gas Models)	19
Connect the Electrical Wiring	20
Connect Inlet Hoses	23
Level the Dryer	24
Power On.....	24
Final Check	24
Door Reversal Procedure	26
DRYER USE	29
Control Panel	29
Drying a Load of Laundry	32
Using the Drying Rack	35
Special Laundry Tips	36
DRYER CARE	38
Cleaning and Maintenance	38
TROUBLESHOOTING	39
Check These Solutions if Your Dryer	39
Error Codes	41
APPENDIX	42
Fabric Care Chart	42
WARRANTY	43

Dryer Safety

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT

To prevent injury to the user or other people and property damage, the instructions shown here must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage, including death.

WARNING

For your safety the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, or to prevent property damage, personal injury or death.

WARNING

Fire Hazard

- Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.
- Install all clothes dryers in accordance with the installation instructions of the manufacturer of the dryer.

WARNING

What to do if you smell gas:

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Clear the room, building, or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not use the dryer to dry clothes which have traces of any flammable substance, such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, flammable chemicals, thinner, etc., or anything containing wax or chemicals, such as mops and cleaning clothes. Flammable substances may cause the fabric to catch fire by itself.

Dryer Safety

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
- Risk of suffocation and Injury from Entrapment. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the lid of the washing or door of the drying compartment.
- Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather or freezing temperatures below 33°F.
- Do not tamper with the controls and latch.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless it is specifically recommended in the usermaintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals and other flammable vapors and liquids.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Turn off the water faucets and unplug the washer if the machine is to be left for an extended period of time, such as during vacations.
- Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep all packaging from children.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product manufacture.
- Clean the lint screen before or after each load.
- Keep the area around the exhaust opening and surrounding areas free from lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.

Dryer Safety

- This appliance must be grounded. See “Electric Requirements” and “Grounding” in the “Operation Requirements” section.
- This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. Refer to installation instructions for grounding this appliance.
- Ensure pockets are free from small irregularly shaped hard objects and foreign material, i.e. coins, knives, pins, etc. These objects could damage your dryer.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber like materials.

WARNING

To reduce the risk of fire or explosion

- Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed.
- There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not dry items containing foam rubber (may be labeled latex foam) or similarly textured rubber-like materials on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, produce fire by spontaneous combustion.

CAUTION

- Do not sit on top of the dryer.
- Because of continuing product improvements, Midea America reserves the right of change specifications without notice. For complete details, see the Installation Instructions packed with your product before selecting cabinetry, making cutouts, or beginning installation.
- Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid things.
- Install and use in accordance with the manufacturer’s instructions.
- Do not place items in your dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after being washed, these items may contain significant amounts of these oils.
- Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The potential for spontaneous combustion increases when items containing vegetable oil or cooking oil are exposed to heat. Heat source such as your dryer can warm these items, allowing an oxidation reaction in the oil to occur.
- Oxidation creates heat. If this heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing these kinds of items may prevent heat from escaping and can create a fire hazard.
- Take care that children’s fingers are not caught in door when closing it. This may result in injury.
- Gas leaks may occur in your system, resulting in a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL approved gas detector.

Operation Requirements

OPERATION REQUIREMENTS

WARNING

Fire Hazard

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryer. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct with the clothes dryer's airflow and increase the risk of fire.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions.

IMPORTANT TO INSTALLER

Please read the following instructions carefully before installing the dryer. These instructions should be kept for future reference.

CAUTION

- The dryer is not suitable for installation in a mobile home.
- Remove the door from all discarded appliances to avoid the danger of a child being trapped and suffocating, after unplugging cut off Power Cord.

BASIC REQUIREMENTS

Make sure you have everything necessary for the proper installation.

- A GROUNDED ELECTRICAL OUTLET is required. Refer to the "Electrical requirements" section.
- A POWER CORD electric dryer (except for Canada).
- GAS LINES (if a gas dryer) must meet national and local codes.
- The EXHAUST SYSTEM must be made of rigid metal or flexible stiffwalled metal exhaust ducting.

Operation Requirements

LOCATION REQUIREMENTS

1. The dryer should be located where there is enough space at the front for loading the dryer, and enough space behind for the exhaust system.
2. This dryer is factory-ready for the rear exhaust option. To exhaust out the bottom or left, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit.
3. Make sure the room in which the dryer is located has enough fresh air. The dryer must be located where there are no air-flow obstructions. Ambient temperature shall not be lower than 33°F.
4. For gas dryers, adequate clearance must be maintained as noted on the data plate to ensure adequate air for combustion and the proper dryer operation.
5. The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. The dryer area must be kept clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint. The area around the dryer should be kept lint-free.

ALCOVE OR CLOSET OR WALL INSERT/RECESSED INSTALLATIONS


⚠ WARNING

- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed any place inside the house.
- No other fuel-burning appliance should be installed in the same closet as the dryer.

Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:


Lados	1 in. (25 mm)	Atrás	5 in. (127 mm)
Topo	24 in. (610 mm)	Frente	2 in. (51 mm)

A	1 in. (25 mm)	C	24 in. (610 mm)	E	33.7 in. (855 mm)
B	27 in. (686 mm)	D	2 in. (51 mm)	F	5 in. (127 mm)




Operation Requirements

UNDERCOUNTER INSTALLATION



A	39.8 in. (1010 mm)	C	27 in. (686 mm)
B	1 in. (25 mm)	D	1 in. (25 mm)


PEDESTAL INSTALLATION



A	39 in. (991 mm)	C	27 in. (686 mm)	E	33.7 in. (855 mm)
B	51.9 in. (1317 mm)	D	55.2 in. (1402 mm)	F	5 in. (127 mm)

Operation Requirements

STACKED INSTALLATION





A	3 in. (76 mm)	E	6 in. (152 mm)	I	3 in. (76 mm)
B	48 in. ² (31000 mm ²)	F	79 in. (2007 mm)	J	33.7 in. (855 mm)
C	24 in. ² (15500 mm ²)	G	1 in. (25 mm)	K	8 in. (203 mm)
D	3 in. (76 mm)	H	27 in. (686 mm)		

NOTE:

The front of the closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 sq.in. (465 sq.cm) with a minimum clearance of 3 in. (76 mm) at the top and bottom. A slatted door with equivalent space clearance is acceptable.

Operation Requirements

DUCTING REQUIREMENTS

	Recommended	Use only for short-run installation
Weather Hood Type	 <p>4 inch. (10.2 cm)</p>	 <p>2.5 inch. (6.4 cm)</p>
No. of 90° elbows	Rigid Metallic	Rigid Metallic
0	90 ft. (27.4 m)	60 ft. (18.3 m)
1	60 ft. (18.3 m)	45 ft. (13.7 m)
2	45 ft. (13.7 m)	35 ft. (10.7 m)
3	35 ft. (10.7 m)	25 ft. (7.6 m)

If this new dryer is installed into an existing exhaust system you must make sure:

- The exhaust system meets all local, state, and national codes.
- That a flexible plastic duct is not used.
- To inspect and clean all lint buildup from inside the existing duct.
- The duct is not dented or crushed.
- The exhaust hood damper opens and closes freely.

Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system for best results shall be between 0.3 to 0.8 inches of water column, and cannot be less than 0 under any circumstances. with installed duct of 4 inch diameter. Measurement must be done with the empty dryer working with a manometer at the point where the exhaust duct connects to the dryer. A no-heat setting should be used. Lint filter must be clean.

Operation Requirements

WARNING

The correct exhaust installation is YOUR RESPONSIBILITY.

- Use a 4-inch (10.2cm) diameter rigid aluminum or rigid galvanized steel duct.
- Do not use smaller diameter than recommended diameter duct.
- Ducts larger than 4 inches (10.2cm) in diameter can result in increased accumulation of lint and changes in performance.
- Lint should be removed regularly from internal filter every cycle and from ducts.
- If a flexible metal duct must be used, use the type with a stiff sheet metal wall. Do not use a flexible duct with a thin foil wall. A serious blockage can result if the flexible metal duct is bent too sharply.
- Never install any type of flexible duct in walls, ceilings, or other concealed spaces.
- Keep the exhaust duct as straight, short as possible, minimum elbows
- Secure joints with duct tape. Do not use screws.
- Plastic flexible ducts can kink, sag, be punctured, reduce airflow, extend drying times, and affect the dryer operation.
- Exhaust systems longer than recommended 90 ft can extend drying times, affect machine operations, and collect lint.
- The exhaust duct should end with an exhaust hood with a swing-out damper to prevent back drafts and entry of wildlife. Never use an exhaust hood with a magnetic damper.
- The hood should have at least 12 inches (30.5cm) of clearance between the bottom of the hood and the ground or other obstruction. The hood opening should point down.
- Never install a screen over the exhaust outlet.
- To avoid lint buildup, do not exhaust the dryer directly into a window well. Do not exhaust under a house or porch.
- If the exhaust duct must run through an unheated area, the duct should be insulated and slope slightly down towards the exhaust hood to reduce condensation and lint buildup.
- Inspect and clean the interior of the exhaust system at least once a year. Unplug the power cord before cleaning.
- Check frequently to make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.
- Check once per month, and clean at least once per year. NOTE: If your clothes are not getting dry, then check the ducting for obstructions.
- Do not exhaust the dryer into a wall, ceiling, crawl space, or concealed space of a building, gas vent, or any other common duct or chimney. This could create a fire hazard from the lint expelled by the dryer.
- Do not use non-metallic flexible duct.
- To reduce the risk of fire, this dryer **MUST BE EXHAUSTED OUTDOORS.**

Operation Requirements

EXHAUSTING REQUIREMENTS

WARNING

- The dryer shall not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building.
- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in alcove or closet.

Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.

WARNING

NEVER USE A PLASTIC OR NON-METAL FLEXIBLE DUCT

If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal before installation this appliance.

Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of the exhaust air heat, and lint.

Refer to the "Ducting requirements" section on page 08 for the maximum duct length and number of bends.

- All dryers must be exhausted to the outside.
- Do not assemble the duct with screws or other fastening means that extend into the duct and catch lint.
- The exhaust duct should be 4 inches (102mm) in diameter.
- The total length of flexible metal duct shall not exceed 7.8 feet (2.4 meters).

GAS REQUIREMENTS

Use only natural or LP (liquid propane) gases.

THE INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES, OR IN THE ABSENCE OF LOCAL CODES, WITH THE NATIONAL FUEL GAS CODE, ANSI Z223.1/NFPA 54, LATEST REVISION (FOR THE UNITED STATES), OR THE NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE, CSA B149.1, LATEST REVISION (FOR CANADA).

Gas dryers are equipped with a burner vent for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP (liquid propane) gas, it must be converted for safe and proper performance by a qualified service technician.

A 1/2" (1.27 cm) gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the 3/8" (1 cm) gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off valve be installed within 6" (15,24 cm) of your dryer.

Gas dryers installed in residential garages must be raised 18" (46cm) above the floor.

Operation Requirements

Additionally, a 1/8 " (0.3cm) N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.

Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.

This dryer must be connected to the gas supply piping with a listed flexible gas connector that complies with the standard for connectors for gas appliances, ANSI Z21.24 or CSA 6.10.

DO NOT reuse old flexible metal gas lines.

- Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas.
- As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.

GAS IGNITION: Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A "T" handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to installed dryer at location of operation. If a flexible gas connector is used to connect dryer, the connector may not be longer than 3' (36", 91.5 cm).

WARNING

- Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend that you purchase and install a ULapproved gas detector.
- Install and use it in accordance with the manufacturer's instructions.

Operation Requirements

ELECTRIC REQUIREMENTS

The wiring diagram is located on the back board of the unit.

WARNING

- The improper connection of the equipment grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer - if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes. It is your responsibility to provide adequate electrical services for your dryer.
- All gas installations must be done in accordance with the Local Fuel Code and local codes and ordinances.

Electrical connections

An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended. **DO NOT USE AN EXTENSION CORD.**

Gas models

A 120Volt, 60Hz AC approved electrical service, with a 15 ampere fuse or circuit breaker is required.

- If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.

Operation Requirements

WARNING

Electrical Shock Hazard

When local codes allow, the electrical supply of the dryer may be connected by means of a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is UL listed and rated at a minimum of 120/240 volts, 30-ampere with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

- Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be retained at the dryer cabinet with a suitable UL-listed strain relief.
- Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for 4 wire receptacles, NEMA type 14-30R.)

Operation Requirements

GROUNDING

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, the grounding the product will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

WARNING



- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: inlet valve, control board and temperature-regulating thermistor (located on blower housing).

WARNING

- Your dryer has a three prong power cord with grounding conductor. 120V~ 60 Hz
- The plug must be plugged into an appropriate individual outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Operation Requirements

PARTS AND FEATURES



REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

If your dryer requires replacement parts or accessories, contact the dealer where you purchased your dryer or BLACK+DECKER (888) 527-8277
warrantiesblackanddecker@beetechusa.com

Installation Instructions

INSTALLATION INSTRUCTIONS

For the proper installation, we recommend that you hire a qualified installer.


REMOVING FROM THE PACKAGE

- Unpack your dryer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all the items shown below.
- To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.

▲WARNING

- Unpack your dryer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all the items shown below.
- To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.

TOOLS REQUIRED



PARTS SUPPLIED





Installation Instructions

CHOOSE THE PROPER LOCATION

1. Move your dryer to an appropriate location for the installation. Consider installing the dryer and washer side-by-side, to allow access to the gas, electrical, and exhaust connections. Place two of the carton cushion-tops on the floor. Tip your dryer on its side so it lies across both cushion-tops.
2. Set your dryer back in an upright position.
3. Risk of Fire. Do not install a booster fan in the exhaust duct.

INSTALL THE EXHAUST SYSTEM


1. Review the “Exhausting Requirements” section on before installing the exhaust system.
2. Install the ductwork from your dryer to the exhaust hood. The crimped end of the duct sections must point away from your dryer.
3. DO NOT use sheet metal screws when assembling the ducting.
4. These joints should be taped.
5. Never use plastic flexible exhaust material.
6. Tip for tight installations: install a section of the exhaust system onto your dryer before putting it in place.
7. Use duct tape to secure this section to your dryer, but do not cover the ventilation slots at the back of the unit in dryer cabinet.
8. The rear surface of appliances which, according to the instructions, shall be placed against a wall.




Installation Instructions

WARNING


Make sure your dryer is installed exhaust properly so it exhausts air easily.




Use a 4" (10.2 cm) diameter rigid metal duct. Tape all joints, including at the dryer. Never use lint-trapping screws




Keep ducts as straight as possible.



Clean all old ducts before installing your new dryer. Be sure the vent flap opens and closes freely. Inspect and clean the exhaust system annually.




DO NOT restrict your dryer with a poor exhaust system.



DO NOT use a plastic, thin foil, or non-metal flexible duct.



DO NOT use unnecessarily long ducts that have many elbows.



DO NOT use dented or clogged ducts and vent.



Installation Instructions

CONNECT THE GAS LINE (FOR GAS MODELS)


Review the “Gas Requirements” section. Remove the pipe thread protective cap.

Apply a pipe joint compound or about 11/2" wraps of teflon tape over all threaded connections.

- The pipe joint compound must be resistant to the actions of any liquefied petroleum gas.

Connect the gas supply to your dryer. An additional fitting is required to connect the 3/4" (1.9 cm) female thread end of a flexible connector to the 3/8" (1 cm) male threaded end on the dryer. Use only new AGA or CSA certified gas supply line with SS flexible connectors. within 6 ft (1.8 m) of the dryer Securely tighten the gas line fitting over the threads.

Turn on the gas supply.



All connections must be wrench-tightened

⚠ WARNING

- All gas installations of the dryer must be equipped with Manual Shut-Off valve.
- Uncoated copper tubing will corrode when subjected to natural gas, causing gas leaks. Use ONLY black iron, stainless steel, or plasticcoated brass piping for gas supply.
- Check all gas connections for leaks using a soap solution.
- If bubbles appear, tighten the connections and recheck. DO NOT use an open flame to check for gas leaks.


Installation Instructions

CONNECT THE ELECTRICAL WIRING

Review the “**Electric Requirements**” section.

BEFORE OPERATING OR TESTING, follow the grounding instructions in the “**Grounding**” section.

THREE WIRE OUTLET



3-Wire
receptacle
(10-30R)


Then choose a 3-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL listed strain relief. The 3-wire power supply cord, at least 4 ft. (1.22 m) long, must have 3 10-gauge solid copper wires and match a 3-wire receptacle of NEMA Type 10-30R.

3-Wire system connections

1. Remove the center terminal block screw.
2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord to the center terminal screw of the terminal block. Be sure to cross the screw through the ring of the power cord terminal and tighten the screw.
3. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Be sure to cross the screw through the terminal ring and tighten the screw.
4. Tighten the strain relief screws.
5. Insert the tab of the terminal block cover into your dryer’s rear panel slot. Secure the cover with a screw.

3-wire system instructions:

- A Center terminal block screw
- B External ground connector
- C Neutral grounding wire (White)
- D Neutral wire (white or center wire)
- E 3/4" (1.9cm) UL-listed strain relief




⚠ WARNING

If converting from a 4-wire electrical system to a 3-wire, the ground strap must be reconnected to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor. Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

Installation Instructions

FOUR WIRE OUTLET



4-Wire
receptacle
(14-30R)

Then choose a 4-wire power supply cord with ring or spade terminals and UL listed strain relief. The 4-wire power supply cord, at least 4 ft. (1.22 m) long, must have 4 10-gauge solid copper wires and match a 4-wire receptacle of NEMA Type 14-30 R. The ground wire (ground conductor) may be either green or bare. The neutral conductor must be identified by a white color.


4-Wire system connections

1. Remove the center terminal block screw.
2. Connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cord to the external ground conductor screw.
3. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cord and the appliance ground wire (white) under the center screw of the terminal block. Be sure to cross the screw through the ring of the power cord terminal and tighten the screw.
4. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Be sure to cross the screw through the terminal ring and tighten the screw.
5. Tighten the strain relief screws.
6. Insert the tab of the terminal block cover into your dryer's rear panel slot. Secure the cover with a screw.

4-wire system instructions:

IMPORTANT: Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

- A Center terminal block screw
- B External ground connector
- C Green or bare copper wire of the power cord
- D Neutral grounding wire (White)
- E Neutral wire (white or center wire)
- F 3/4" (1.9cm) UL-listed strain relief



Installation Instructions

WARNING

Electrical Shock Hazard

All U.S. models are produced for a 3-WIRE SYSTEM CONNECTION. The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A 4-WIRE SYSTEM CONNECTION is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral conductor. If the 4-wire system is used, the dryer frame cannot be grounded to the neutral conductor at the terminal block. Refer to the "Electric Requirements" for 3-WIRE or 4-WIRE SYSTEM CONNECTIONS.

Remove the terminal block cover plate.


Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hose provided in the cabinet near the terminal block.

- A strain relief must be used.

Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a 3/8 " (1 cm) deep-well socket.

Installation Instructions

CONNECT INLET HOSES



If possible install the “Y” connector directly, thread the short extension hose on to the COLD water supply and snug it by hand; then tighten it another 2/3 turn with pliers. Thread the “Y” connector to the short extension hose and snug it by hand; then tighten it another 2/3 turn with pliers.

Connect the COLD inlet hose for the washer to the “Y” connector and snug it by hand; then tighten it another 2/3 turn with pliers.


Connect the straight end of a long hose to the other outlet on the “Y” connector and snug it by hand. Connect the hose’s 90° coupling to the brass water inlet on the back of the dryer and snug it by hand. Tighten each connection of the dryer inlet hose another 2/3 turn with pliers. Turn on the water and check for leaks at all connections.

Installation Instructions

LEVEL THE DRYER

To ensure that the dryer provides the optimal drying performance, it must be leveled. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

- Adjust the leveling feet only as much as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.



POWER ON

Make sure all gas connections (Gas Models only), exhaust and electrical connections are complete. Plug in your dryer.

FINAL CHECK

- Make sure the dryer is plugged into an electrical outlet and is properly grounded.
- The exhaust ductwork is hooked up and the joints are taped.
- A plastic flexible duct is NOT used.
- Use rigid or stiff-walled flexible metal vent material.
- The dryer is leveled and is sitting firmly on the floor.
- Gas models - the gas is turned on with no gas leakage.
- Start your dryer to confirm that it runs, heats, and shuts off.


⚠ CAUTION

The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn your dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to your dryer has been turned on. In order to confirm the gas ignition, check the exhaust for heat.


Installation Instructions

DOOR REVERSAL PROCEDURE


1. Unplug the power cord.
2. Remove the two hinge screws from the door.
3. Remove the door by lifting it.
4. Using a flat-blade screwdriver, remove the hinge hole cover.
5. Install the hinge hole cover on the opposite side.




6. Remove the 14 screws from the back cover and then remove the back cover and the door pin.





7. Remove the 8 screws from the inner door and rotate the rest parts for 180 degrees.



8. Assemble the inner door and the back cover, place the door pin on the opposite side and then fasten the 14 screws that were removed in Step 6.



9. Install the door on the frame-front and then fasten the 2 screws that were removed in Step 2.




Installation Instructions

CHANGE THE DRYER VENT LOCATION


Your new dryer is shipped to vent to the rear. It can also be configured to vent to the bottom or left side (see from the front).

An Adapter kits which are standard components can be purchased from any retailer. This kit contains the necessary duct components to change the dryer vent location.

Tools and materials you will need




1. Remove the rear exhaust retaining screws. Pull out the exhaust duct.



Option 1: Side venting


2. Press the tabs on the knockout and carefully remove the knockout for the desired vent opening.

Press the adapter duct onto the blower housing of the dryer as shown.




Installation Instructions

3. Preassemble a 4 inches (10.2cm) elbow to the next 4 inches (10.2cm) duct section, and secure all joints with duct tape. Be sure that the male end of the elbow faces AWAY from the dryer. Insert the elbow/duct assembly through the side opening and press it onto the adapter duct. Secure in place with duct tape. Be sure that the male end of the duct protrudes 1.5 inches (3.8cm) to connect the remaining ductwork. Attach duct tape to the back of the dryer.




Option 2: Bottom venting

2. Press the tabs on the knockout and carefully remove the knockout for the desired vent opening. Press the adapter duct onto the blower housing of the dryer as shown.




3. Insert the 4 inches (10.2cm) elbow through the rear opening and press it onto the adapter duct. Be sure that the male end of the elbow faces down through hole in the bottom of the dryer. Secure in place with duct tape. Attach duct tape to the back of the dryer.





Installation Instructions

Dimensions for installation



- Rear Venting (Default)



- Side Venting



- Bottom Venting




Dryer use

DRYER USE

CONTROL PANEL

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating the appliance.



1 POWER button

Press to turn your dryer on or off. If your dryer is on for more than 10 minutes without any buttons being pressed, it automatically turns off.

2 START/PAUSE button

Press to start or pause the program. You can't change any setting except add a garment.

3 Cycle selector

Select your desired cycle for the type of load.

The cycle you select determines the heat control for the cycle.

The Normal, Bulky/Sheets, Heavy Duty, Casual, Sanitize, Baby Care, Delicates and Towels cycles are Sensor Dry cycles.

The Air Fluff, Time Dry, Quick Dry and Steam Refresh cycles are Manual Dry cycles.

4 STEAM

For steam cycles, it functions only after the laundry dryness level approaches Normal or above dryness.

Dryer use

5 SIGNAL

Press once to stop the buzzer sound.

Press again to activate the sound.

Your selection will be kept until next pressing.

6 WRINKLE CARE

Press once to add the Wrinkle Care step into the operating program.

Press again to cancel selection.

Wrinkle Care provides approximately 90 minutes of intermittent tumbling in unheated air at the end of the cycle to reduce wrinkling. The load is already dry, and can be removed at any time during the Wrinkle Care cycle.

7 ECO DRY

Press to select the ECO DRY cycle. The ECO DRY cycle is a power saving mode that reduces power while providing efficient drying performance.

- To save energy, turn ECO DRY on.
- To dry quickly, turn ECO DRY off.

8 DRYNESS LEVEL

Press the button to select the dryness level. Different dryness level will result in different drying time. For clothes to be ironed manually, a lower dryness level should be selected.

9 DRY TEMP

Press the button to select the drying temperature.

High - For sturdy cottons or those labeled Tumble Dry.

Medium - For permanent press, synthetics, lightweight cottons, or items labeled Tumble Dry Medium.

Low - For lower heat than Medium to dry synthetic or washable knit fabrics.

Ultra Low - For heat sensitive items labeled Tumble Dry Low or Tumble Dry Warm.

No Heat - Provides just the air cycle without any heat.

10 TIME DRY

This button is a quick selection for Time Dry setting.

Dryer use

11 DAMP DRY SIGNAL

This function is useful when you want to take some garments out for ironing. The unit will beep 6 times when the moisture in the clothes is good for ironing. At this time, you can take those garments out and continue drying the other by pressing the "START/PAUSE" button once.

NOTE: The unit will not stop operating if you don't take those garments out for ironing.

12 Digital display

This digital will display the time of cycle you are setting or remaining time of cycle operating.

13 Cycle status display

The relative indicator graphic or text will be lit when the dryer is in its drying program, When the whole program is finished, the Clean Filter indicator graphic constant light to remind you to clean the filter.

14 TIME ADJUST

These buttons are effective only for Manual cycles. Push these buttons to change the drying time you prefer. Push repeatedly to get your desired drying time.

15 Control lock

Press the "TIME ADJUST-" and "TIME ADJUST+" together to activate the Control lock function. Press again for another 3 seconds to deactivate the function. All buttons except the "POWER" will be out of function when Control lock is activated.

16 MY CYCLE

Press and hold for 3 seconds to remember your favorite drying cycle. Press once to load your favorite cycle setting.

Dryer use

DRYING A LOAD OF LAUNDRY

1. Power on your dryer.




- Press this Power button to power your dryer on.

2. Load your dryer.



- Place only one wash load in your dryer at a time.
- Mixed loads of heavy and light weight fabrics will dry differently, which may result in lightweight fabrics being dry while heavy fabrics remain damp at the end of a drying cycle.
- Add one or more similar items to your dryer when only one or two articles of clothing need drying. This improves the tumbling action and drying efficiency.
- Overloading restricts tumbling action, resulting in uneven drying as well as excessive wrinkling of some fabrics.

3. Select the appropriate cycle and options for the load.



- Select the appropriate cycle by Cycle Selector according to the cycle chart on page 33.
- Select the appropriate optional function by buttons according to the chart on page 33.



• Your favorite drying Cycle

Once you have set the cycle selector and option function, you can push and hold the “MY CYCLE” button for 3 seconds to memory this setting as your favorite cycle before start the unit. The light beside the knob will flash to confirm the memory with beeps.

- You can finish this Step by just push the “MY CYCLE” button once to use your favorite cycle or make some additional change.

4. Start your dryer.



Pressing START/PAUSE button will start the selected cycle. To PAUSE cycle press START/PAUSE button then open the door. To resume operation after closing the door always press START/PAUSE. Opening the door during the operation will instantly stop operation and will require to press START/PAUSE button to resume operation.

Dryer use

Cycle	Fabric type	DRY TEMP	DRY LEVEL	TIME DRY	STEAM	WRINKLE CARE	DAMP DRY SIGNAL	TIME ADJUST	ECO DRY	Default time (Elec.)	Default time (Gas)	Maximum Amount
Normal	Cotton Under wear Linen	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	61min #(37min)	74min #(37min)	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Bulky/ Sheets	Blankets Sheets Comforters	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	N	N	Y	42min	42min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Casual	Wrinkle-free cottons synthetic fabrics knits	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	19min	19min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Towels	Towels Heavy cottons	High	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	50min	50min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Heavy Duty	Jeans Corduroys Work clothes	High	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	54min	54min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Baby Care	Children's clothing	High	Extra Dry	N	N	Y	N	N	N	42min	42min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Sanitize	Bedding Curtains	High	Extra Dry	N	N	Y	N	N	N	62min	62min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Delicates	Sensitive items	Low	Extra Dry	N	N	Y	Y	N	Y	25min	25min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry									
Air Fluff	/	No Heat	/	Y	N	N	N	Y	N	20min	20min	
Time Dry	/	High	/	Y	N	Y	N	Y	N	40min	40min	
		Medium										
		Low										
		Ultra Low										
Quick Dry	/	High	/	Y	N	Y	N	Y	N	30min	30min	
		Medium										
		Low										
		Ultra Low										
Steam Refresh	Comforter Shirts	Medium	/	N	Must	N	N	N	N	15min	15min	

* Table in grey is an initial setting. "Y" are all optional functions you can select.

* For even better drying effect, please select higher dryness level.

* Steam is an option only on Cycles: Extra Dry, More Dry and Normal Dry.

To save energy, The default setting for Normal cycle is Normal+Medium+Normal Dry+ECO DRY, if you have a large quantity of clothing, and want a faster drying speed, you can press "ECO DRY" once to cancel this option.

Load Size Recommendations:

For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle.

Small load: Fill the dryer drum with 3-4 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full.

Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not overload. Items need to tumble freely.


Dryer use

5. Unloading your laundry.



- The “Clean filter” light in the process bar will flash when your laundry load has been finished.
- The dryer will beep 6 times after the cycle is done.
- You should clean the filter after every load once the laundry is unloaded.

CONTROL LOCK




This function is useful to prevent children from playing with the unit.

- Press and hold the “TIME ADJUST-” and “TIME ADJUST+” buttons simultaneously for 3 seconds to activate this function. The blue “Control lock” light will turn ON.
- Press and hold the “TIME ADJUST-” and “TIME ADJUST+” buttons simultaneously again for 3 seconds to deactivate this function. The “Control lock” light will turn OFF.
- When this function is activated, all functions will be out of function except the POWER button and DEACTIVATE function above.
- You can Power ON your unit and set this function then Power OFF. When you do so, even if the unit is powered on, you still cannot start it before the Control lock function is deactivated.
- This function will be cancelled automatically if your unit is out of power, such as unplugging the unit, power supply out of service, etc.

Dryer use

FILTER CLEAN



Lint filter

To prevent a risk of fire, make sure to clean the lint filter before or after every load.

- To shorten drying time.
- To operate more energy efficiently.

⚠ CAUTION

- Do not operate your dryer without the lint filter in place.
- Do not use a damaged or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause fire.

USING THE DRYING RACK

Use manual cycles for the occasional damp load that needs a little more drying time or when using the drying rack.

If you don't have a drying rack (#1213820003542) for this dryer but want one, contact the dealer where you purchased your dryer or BLACK+DECKER customer care center at (888) 527-8277 warrantiesblackanddecker@beetechusa.com

Remove and discard any packing material before use. Keep the instruction for reference. Use the Drying Rack for items that you do not want to tumble dry, such as sweaters and tennis shoes. When you use the drying rack, the drum continues to turn, but the rack remains stationary.


The drying rack is designed only with manual cycles, not sensor ones.

To use the drying rack:

⚠ CAUTION


- Do not remove the lint screen.

1. Open dryer door.



Dryer use

2. Align the two hooks on the front of the drying rack with the holes in the dryer door opening and press down fully into holes. Rest the rear support on the dryer back ledge.



3. Place wet items on top of the drying rack. Allow space around items for air to circulate. The drying rack does not move, but the drum will rotate; be sure to leave adequate clearance between items and the inside of the dryer drum. Make sure items do not hang over the edges or between drying rack grille.

4. Close the door.

5. Select Timed Dry. Select the Air Only, Low or Extra Low Temp setting. Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using the Air Only Temp setting.

6. When the cycle is selected, the Estimated Time Remaining display shows the default time. You can change the actual time in the cycle by increasing or decreasing the cycle time.

7. Press START/PAUSE.

NOTE: Check the lint screen and remove any lint accumulated from items dried on the drying rack after the cycle is finished.

SPECIAL LAUNDRY TIPS

Please follow the care label or manufacturer's instructions for drying special items. If care label instructions are not available, use the following information as a guide.

Items	Drying guide
Bedspreads & Comforters	<ul style="list-style-type: none">• Follow the care label instructions or dry in Bulky cycle.• Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.• May require repositioning to ensure even drying.
Blankets	<ul style="list-style-type: none">• Use the Normal cycle and dry only one blanket at a time for best tumbling action.• Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.• May require repositioning to ensure even drying.

Dryer use

Items	Drying guide
Curtains & Draperies	<ul style="list-style-type: none">• Use the Casual cycle, medium temperature and less dry to help minimize wrinkling.• Dry these in small loads for best results and remove as soon as possible.
Cloth Diapers	<ul style="list-style-type: none">• Use the Normal cycle on High temperature for soft fluffy diapers.
Down Filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Use the Normal cycle on medium temperature.• Add a couple of dry towels to shorten drying time and absorb moisture.
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• DO NOT dry on a heat setting. Use the Air Fluff cycle (no heat). <p>⚠WARNING: Drying a rubber item with heat may damage it or create a fire hazard.</p>
Pillows	<ul style="list-style-type: none">• Use the Normal cycle.• Add a couple of dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the item. <p>DO NOT dry kapok or foam pillows in the dryer. You can dry these items in the dryer as long as you use the air fluff cycle.</p>
Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Use the Air fluff cycle or the Time Dry cycle on the Low or Ultra Low temperature setting depending on the care label instructions.

Items NOT to dry:

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.)
- Woolens, unless recommended on the label.
- Items spotted or soaked with vegetable or cooking oils.

Dryer use

DRYER CARE

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: inlet valve, control board and temperature-regulating thermistor (located on blower housing).

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING - Disconnect power before performing Cleaning or Maintenance.

CONTROL PANEL

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Do not spray cleaners directly on the panel.
- The control panel finish may be damaged by some laundry pretreatment soil and stain remover products. Apply such products away from your dryer and wipe up any spills or overspray immediately.

STAINLESS STEEL OR ANODIZED DRUM

- To clean the stainless steel or anodized drum, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel and anodized surfaces.
- Remove the cleaner residue and dry with a clean cloth.

DRYER EXTERIOR

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Protect the surface from sharp objects.
- Do not place any heavy or sharp objects or a detergent box on the dryer. Keep them on the purchased pedestal or in a separate storage box. This may scratch or damage the top cover of the dryer.
- Since the entire dryer has a high-gloss finish, the surface can be scratched or damaged.
- Avoid scratching or damaging the surface when using the dryer.

DRYER EXHAUST SYSTEM

- Should be inspected and cleaned yearly to maintain optimum performance.
- Disconnect the exhaust duct from the dryer and from the exhaust hood (at the exhaust outlet) outside of the building.
- Check the interior of the duct and remove any lint accumulation.
- Be sure that lint is removed from the exhaust hood. Lint may collect in the exhaust hood so that the flappers or louvers will not open or close completely.
- After cleaning the exhaust hood, check that the flapper or louvers move freely.
- Reassemble the exhaust duct and hood, checking that the joints are secure and sealed.
- Operate the dryer and verify that the exhaust air is not obstructed in the vent and that there are no leaks in the system.
- The outside exhaust hood should be cleaned more frequently to ensure proper operation.

Troubleshooting

TROUBLESHOOTING

CHECK THESE SOLUTIONS IF YOUR DRYER...

If your dryer has any problems as followings, you can check as the solutions listed below before making a service call. This will help you save time and money.

Problem	Solution
The unit doesn't start.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the door is latched shut.• Be sure the power cord is plugged into a live electrical outlet.• Check the home's circuit breaker and fuses.• Press the Start/Pause button again if the door is opened during the cycle.
The unit doesn't heat.	<ul style="list-style-type: none">• Check the home's circuit breaker and fuses.• Select a heat setting other than Air fluff and the Temp selection is not on "No heat"• On a gas dryer, check that the gas supply is on.• Clean the lint filter and exhaust duct.• Dryer may have moved into the cool-down process of the cycle.
Doesn't dry.	<ul style="list-style-type: none">• Check all of the above, plus...• Be sure the exhaust hood outside the home can open and close freely.• Check exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually.• Use a 4" rigid metal exhaust duct.• Do not overload. 1 wash load = 1 dry load.• Sort heavy items from lightweight items.• Large, bulky items like blankets or comforters may require repositioning to ensure even drying.• Load may be too small to tumble properly. Add a few towels.

Troubleshooting

Problem	Solution
The unit is noisy.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the load for objects such as coins, loose buttons, nails, broken zips, etc. Remove promptly. • It is normal to hear the dryer gas valve or heating element cycle on and off during the drying cycle. • Be sure the dryer is leveled properly as outlined in the installation instruction. • It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum and exhaust system.
Clothes are unevenly dried.	<ul style="list-style-type: none"> • Seams, pockets, and other similarly heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. Select the Extra Dry setting if desired. • If one heavy item is dried with a lightweight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. Sort heavy items from lightweight items for best drying results.
Shuts off before load is dry.	<ul style="list-style-type: none"> • Dryer load is too small. Add more items or a few towels and restart the cycle. • Dryer load is too large. Remove some items and restart the dryer.
The unit has a special odor.	<ul style="list-style-type: none"> • Household odors from painting, varnishing, strong cleaners, etc. may enter the dryer with surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from surrounding air space of the dryer locations. • When these odors linger in the air, ventilate the room completely before using the dryer.
Odors remain in clothing after refresh	<ul style="list-style-type: none"> • Fabrics containing strong odors should be washed utilizing desired wash cycle.
Garments still wrinkled after Wrinkle-prevent	<ul style="list-style-type: none"> • Small loads of 1 to 4 items work best. • Load fewer garments. Load similar-type garments.
Lint on clothes	<ul style="list-style-type: none"> • Clean lint filter before every cycle. • Some fabrics are lint producers (for example, a fuzzy white cotton towel) and they should be dried separately from clothes that are lint trappers (for example, a pair of lack linen pants). • Divide larger loads into smaller loads for drying. • Check pockets thoroughly before washing and drying clothes.

Troubleshooting

ERROR CODES

ERROR CODES




































Error Code	Possible Cause	Solutions
C9	The PCB failed.	Call the service center for help do not use dryer.
E4	The humidity sensor failed.	The unit will complete the current operating cycle but garments could be over dried. The unit can still operate under the Time Cycles. Call the service center for help.
E5	The temperature sensor failed.	Call the service center for help do not use dryer.

Appendix

APPENDIX

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Wash Cycle		Special Instructions		Warning Symbols for Laundering	
	Normal		Line Dry/Hang to Dry		Do Not Wash
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		Drip Dry		Do Not Wring
	Gentle/Delicates		Dry Flat		Do Not Bleach
	Hand Wash	Heat Setting			Do Not Tumble Dry
Water Temperature**			High		No Steam (added to iron)
	Hot		Medium		Do Not Iron
	Warm		Low	Dryclean	
	Cold		Any Heat		Dry Clean
Bleach			No Heat/Air		Do Not Dry Clean
	Any Bleach (when needed)	Iron-Dry or Steam Temperatures			Line Dry/ Hang to Dry
	Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed)		High		Drip Dry
	Tumble Dry Cycle		Medium		Dry Flat
Normal			Low		
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds.		
	Gentle/ Delicates				

**The number of dots represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 105-125°F/41-52°C, for Warm 85-105°F/29-41°C and for Cold 60-85°F/16-29°C.

LIMITED WARRANTY:

Bee-Tech products offer a 1-year warranty from the date of original purchase on manufacturing defects only and under normal use of the product in accordance with the user manual. If any defect arises due to faulty materials or workmanship the defective products must be returned to the place of purchase or contact our customer service for repair. Refund or replacement is at the discretion of the retailer.

The Following conditions apply:

- The product must be returned to the retailer with proof of purchase or a receipt within the 1st year of purchase. For any product related issues after 12 months please contact our customer services team at (888) 527-8277.
- The warranty service can only be performed by our Authorized Service Centers.
- The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this instructions manual.
- The product must be used only for domestic purposes.
- The warranty does not cover wear and tear, damage, misuse, or consumable parts.
- This warranty is valid in the Caribbean, Central America, Colombia and Ecuador.

Manufactured by Bee-Tech, Inc. 4696 NW 74th Av. Miami, FL 33166, USA.
Please contact our customer service at (888) 527-8277
warrantiesblackanddecker@beetechusa.com

Black & Decker® and BLACK+DECKER™ and the Black & Decker® and BLACK+DECKER™ logos are registered trademarks of The Black & Decker® Corporation and are used under license. All rights reserved.

Operational Requirements